

FRITZ!



Kurzanleitung

FRITZ!WLAN Stick 6700

FRITZ!WLAN Stick 6700

Der FRITZ!WLAN Stick 6700 ist ein WLAN-Stick, der am USB-Anschluss Ihres Computers für schnelle WLAN-Verbindungen zu einem WLAN-Router genutzt werden kann.

Die WLAN-Verbindungen werden über das Betriebssystem Ihres Computers hergestellt.

Sicherheit

- Es dürfen keine Flüssigkeiten in den FRITZ!WLAN Stick eindringen.
- Öffnen Sie den FRITZ!WLAN Stick nicht. Durch Öffnen und/oder unsachgemäße Reparaturen können Sie sich in Gefahr bringen.
- Trennen Sie den FRITZ!WLAN Stick vor der Reinigung vom Computer oder dem USB-Standfuß. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.



Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise Ihres FRITZ!WLAN Sticks unter [fritz.com/service](https://www.fritz.com/service).

Lieferumfang

Bezeichnung	Abbildung
1 FRITZ!WLAN Stick 6700	 A white USB-A to USB-C adapter with a red top and a yellow antenna.
1 Adapter USB-A (F) auf USB-C (M)	 A white USB-A to USB-C adapter with a USB symbol on the front.
1 USB-Standfuß mit Kabel	 A white USB stand with a cable attached.
1 Kurzanleitung	ohne Abbildung

Gerätemerkmale

Bezeichnung	Abbildung	Handlung/Bedeutung
Statusanzeige		zeigt eine WLAN-Verbindung an
Adapter		für den Betrieb des Sticks an einer USB-C-Buchse
USB-Standfuß		für den Betrieb des Sticks abgesetzt von Notebook/PC
WLAN-Funktion		• Verbindung zum WLAN-Funknetz • Wi-Fi 7 im 2,4-, 5- und 6 GHz-Band • kompatibel mit Wi-Fi 6, 5 und 4

WLAN-Verbindung herstellen

1. Stecken Sie den FRITZ!WLAN Stick in Ihren Computer.
2. Klicken Sie auf **FRITZ!WLAN Stick 6700 Installation** und bestätigen Sie die nachfolgenden Abfragen. Der FRITZ!WLAN Stick wird installiert.
3. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol  oder  in der Taskleiste Ihres Windows Computers.
4. Wählen Sie das WLAN Ihrer FRITZ!Box oder Ihres WLAN-Routers aus und stellen Sie die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerkschlüssel her.

Den WLAN-Netzwerkschlüssel einer FRITZ!Box finden Sie auf der Geräteunterseite.

Die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

WLAN-Standards

Ihr FRITZ!WLAN Stick unterstützt folgende WLAN-Standards:

	unterstütztes Frequenzband (GHz)	Übertragung in MBit/s (brutto, maximal)
Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n)	2,4 / 5	300
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac)	5	866
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)	2,4 / 5	600/1200
Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)	2,4 / 5 / 6	688/2880/2880

Optimale Übertragungsgeschwindigkeiten erzielen Sie, indem Sie Ihren WLAN-Router im 5-GHz- bzw. 6-GHz-Frequenzband betreiben. Beide Frequenzbänder sind störungsärmer als das 2,4-GHz-Frequenzband.

Technische Daten

- Voraussetzungen:
 - Computer mit USB-3.0-Anschluss oder höher (kompatibel zu USB 2.1 bei verringerten Datenraten)
 - Microsoft Windows 11 oder 10 (Wi-Fi 7 Unterstützung nur in Windows 11 ab Version 24H2)
- Unterstützung für Funknetzwerke nach IEEE802.11be, IEEE802.11ax, IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE802.11g,a
- WPA3 und WPA2 ((Wi-Fi Protected Access), 802.11i)
- WLAN:
 - 2,4 GHz – 2,483 GHz, max. 100 mW
 - 5,15 GHz – 5,35 GHz, max. 200 mW
 - 5,47 GHz – 5,725 GHz, max. 1000 mW
 - 6 GHz, max. 200 mW

Der Bereich von 5,15 GHz bis 5,35 GHz nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt. Diese Beschränkung oder Anforderung gilt in den Ländern AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Herstellergarantie

Wir, FRITZ! GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin, bieten als Hersteller dieses Originalprodukts 5 Jahre Garantie auf Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzlichen Rechte bei Mängeln, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Die Einhaltung der Garantiezeit muss durch Vorlage der Originalrechnung des Erst-Endabnehmers oder vergleichbarer Unterlagen sowie Zusendung des betreffenden Produkts nachgewiesen werden. Unser Support wird Ihnen für die Rücksendung Ihres Produkts einen Link zu einem sogenannten „RMA-Formular“ zusenden, nach dessen Ausfüllen Sie eine RMA-Nummer erhalten, die zur Rücksendung berechtigt. Diese RMA-Nummer muss deutlich sichtbar und gut lesbar auf dem ausreichend frankierten Versandpaket (versicherter Versand wird empfohlen) angebracht werden. Die Versendung muss innerhalb von 14 Tagen nach Vergabe der RMA-Nummer erfolgen. Der Versand hat ohne Originalkarton und Zubehör sowie sorgfältig und transportsicher verpackt zu erfolgen. Für etwaige Transportschäden übernimmt FRITZ! keine Haftung. Einsendungen ohne RMA-Nummer, unfrei oder nicht ausreichend frankiert eingesandte Pakete oder Pakete ohne Kaufbeleg werden nicht bearbeitet und unfrei an den Absender zurückgesendet; in solchen Fällen behalten wir uns vor, eine Bearbeitungspauschale in Höhe von bis zu € 35 zu berechnen.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit angezeigte Mängel der Hardware des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Handbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. In diesem Fall behalten wir uns vor, das Gerät unbearbeitet zurückzusenden sowie eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 35 zu berechnen. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. FRITZ! trägt die Kosten für die Rücksendung des reparierten oder ausgetauschten Produkts. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet. Wir garantieren, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Aufgrund eines Garantiefalls auszutauschende Produkte gehen gegen Übereignung des Ersatzprodukts in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung. Für sämtliche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Entsorgung von Elektronikgeräten und -teilen

Das FRITZ!-Produkt sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Geben Sie Ihr FRITZ!-Produkt und alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für elektronische Altgeräte ab. Auch Vertreiber von Elektronikgeräten sind nach den Kriterien aus § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ElektroG zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.



Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Typenschild Ihres FRITZ!-Produkts bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, das Altgerät ordnungsgemäß einer vom Hausmüll getrennten Entsorgung zuzuführen.

■ Enthält das FRITZ!-Produkt nicht fest verbaute Batterien, Akkus oder Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, so müssen diese vor der Entsorgung zerstörungsfrei entnommen werden. Eine Anleitung sowie technische Daten zu Batterien, Akkus oder Lampen finden Sie in der beiliegenden Kurzanleitung zu Ihrem FRITZ!-Produkt. Batterien, Akkus und Lampen dürfen ebenfalls nicht über den Hausmüll, die Restmülltonne oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Bringen Sie die Batterien oder Akkus in entladenen Zustand zu einer Sammelstelle der Kommune oder des Handels.

Datenschutz

Als Endnutzer eines FRITZ!-Produktes sind Sie selbst für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich. Löschen Sie Ihre persönlichen Einstellungen und personenbezogenen Daten von Ihrem FRITZ!-Produkt, bevor Sie dieses außer Betrieb nehmen und entsorgen. Eine Anleitung dazu finden Sie im Handbuch zu Ihrem Produkt: fritz.com/service.

Lizenzbestimmungen

Lizenzbestimmungen und rechtliche Hinweise und finden Sie in der Hilfe der Benutzeroberfläche.

CE-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt FRITZ!, dass das Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie in englischer Sprache unter fritz.com/service/declarations.

Service

fritz.com/service

Support

fritz.com/support

Social Media





FSC

512032002_1010196_03

fritz.com

© FRITZ! GmbH, 10547 Berlin