witt
GLOBAL BRAND HOUSE

# WITT PREMIUM ELEMENT FRÜHSTÜCKS-SET

SCHWARZ UND WEISS



## BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

# VIELEN DANK FÜR IHRE WAHL

Vielen Dank, dass Sie sich für WITT Premium Element Frühstücks-Set entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung vollständig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zur sicheren Bedienung, Reinigung und Entsorgung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts mit.

| | |
|---|---|
| **WICHTIG** | Prüfen Sie Gerät, Zubehör und Verpackungsinhalt vor dem ersten Gebrauch. Beschädigte Geräte oder Teile dürfen nicht verwendet werden. |

# INHALTSVERZEICHNIS


| | |
|---|---|
| Set-Übersicht und technische Daten | 3 |
| Allgemeine Sicherheit | 4 |
| Mixer | 5 |
| Toaster | 6 |
| Wasserkocher | 7 |
| Reinigung, Pflege und Fehlerbehebung | 8 |
| Gewährleistung und Service | 9 |
| Entsorgung und EU-Konformität | 10 |

# SET-ÜBERSICHT



Das Frühstücks-Set ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Diese Anleitung gilt für beide Farbvarianten.

| | |
|---|---|
| Mixer | 1.000 W · 1,5-l-Glaskrug · 2 Stufen + Pulse · 6 Klingen |
| Toaster | 850 W · 2 Scheiben · 6 Bräunungsstufen · Auftauen/Aufwärmen |
| Wasserkocher | 2.200 W · 1,7 Liter · 360°-Basis · automatische Abschaltung |
| Netzspannung | 220-240 V~ |
| Kabellänge | Mixer ca. 100 cm · Toaster/Wasserkocher ca. 80 cm |

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**WARNUNG - Verletzungs-, Stromschlag- und Brandgefahr**

• Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und im privaten Haushalt verwenden.

• Vor dem Anschließen prüfen, ob die Netzspannung mit dem Typenschild übereinstimmt.

• Motorblock, Netzkabel und Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht mit nassen Händen bedienen.

• Beschädigte Geräte, Zubehörteile, Kabel oder Stecker nicht verwenden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

• Netzstecker vor Montage, Demontage, Reinigung, Zubehörwechsel, bei Störungen und unbeaufsichtigtem Gerät ziehen.

• Immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen. Kabel von Kanten, heißen Oberflächen und beweglichen Teilen fernhalten.

• Nur auf einer stabilen, trockenen und ebenen Fläche in Innenräumen verwenden.

• Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden. Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr betreiben.

## KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN

• Kinder dürfen nicht mit Gerät oder Verpackungsmaterial spielen. Gerät und Kabel außerhalb ihrer Reichweite aufbewahren.

• Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten dürfen das Gerät nur nach Unterweisung und unter geeigneter Aufsicht verwenden.

## BEWEGLICHE TEILE

• Rotierende oder scharfe Teile niemals während des Betriebs berühren.

• Gerät ausschalten, Stillstand abwarten und Netzstecker ziehen, bevor Teile eingesetzt, entfernt oder blockierte Zutaten gelöst werden.

# MIXER





| | |
|---|---|
| **1** | Zutaten in 2-3 cm große Stücke schneiden und mit etwas Flüssigkeit in den 1,5-Liter-Glaskrug geben. |
| **2** | Deckel schließen, Krug aufsetzen und Netzstecker einstecken. |
| **3** | Stufe 1 oder 2 wählen; P für kurze Pulse-Impulse. |
| **4** | Auf 0 stellen und vollständigen Stillstand abwarten. |

**MESSER** Klingen sind sehr scharf. Vor Montage, Entleeren oder Reinigung immer Netzstecker ziehen.

# TOASTER

• Krümelschublade korrekt einsetzen und Gerät frei von brennbaren Gegenständen aufstellen.

1. Brot einlegen und gewünschten Bräunungsgrad 1-6 wählen.
2. Hebel nach unten drücken. Brot wird automatisch zentriert.
3. DEFROST für gefrorenes Brot, REHEAT zum Aufwärmen und CANCEL zum sofortigen Abbruch verwenden.

## SICHERHEIT

• Keine übergroßen Lebensmittel, Folien oder Metallgegenstände einführen.

• Verklemmtes Brot nur bei gezogenem Netzstecker und abgekühltem Gerät entfernen.

• Krümelschublade regelmäßig leeren - angesammelte Krümel können sich entzünden.

# WASSERKOCHER

1. Wasserkocher von der Basis nehmen, Deckel öffnen und frisches kaltes Wasser einfüllen.
2. Füllstand zwischen MIN und MAX halten. Deckel vollständig schließen.
3. Wasserkocher auf die 360°-Basis stellen, Netzstecker einstecken und einschalten.
4. Nach dem Kochen schaltet das Gerät automatisch ab. Am Griff anheben und vorsichtig ausgießen.

| | |
|---|---|
| **VERBRÜHUNGSGEFAHR** | Deckel während des Kochens geschlossen halten. Dampf, Gehäuse und heißes Wasser nicht berühren. Nie über MAX füllen. |

## TROCKENGEHSCHUTZ

Schaltet der Wasserkocher ohne Wasser ab, Netzstecker ziehen und vollständig abkühlen lassen, bevor erneut Wasser eingefüllt wird.

# REINIGUNG UND PFLEGE

## MIXER

• Motorblock nur feucht abwischen. Glaskrug und abnehmbare Teile mit mildem Spülmittel reinigen; Klingen vorsichtig behandeln.

## TOASTER

• Abkühlen lassen, Krümelschublade herausziehen, leeren und trocken reinigen. Gerät nicht schütteln oder eintauchen.

## WASSERKOCHER

• Außen feucht abwischen. Regelmäßig mit geeignetem Entkalker gemäß Herstellerangabe entkalken; anschließend mehrfach mit klarem Wasser ausspülen.

## FÜR ALLE GERÄTE

• Vor der Reinigung Netzstecker ziehen.

• Keine Scheuermittel, Stahlbürsten oder scharfen Gegenstände verwenden.

• Alle Teile vollständig trocknen lassen.

## FEHLERBEHEBUNG

• Mixer blockiert: ausschalten, Stecker ziehen, Zutaten verkleinern oder Flüssigkeit ergänzen.

• Toaster startet nicht: Hebel, Steckdose und korrekten Sitz der Krümelschublade prüfen.

• Wasserkocher schaltet nicht ein: korrekten Sitz auf der Basis und Trockenlaufschutz prüfen; abkühlen lassen.

# GEWÄHRLEISTUNG UND SERVICE

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. Diese Rechte werden durch die folgenden Hinweise nicht eingeschränkt.

Bei Serviceanfragen wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Halten Sie Produktbezeichnung und Seriennummer bereit.

| | |
|---|---|
| **PRODUKT** | WITT Premium Element Frühstücks-Set |

Seriennummer: _____

## SCHÄDEN DURCH FOLGENDE URSACHEN STELLEN GRUNDSÄTZLICH KEINEN PRODUKTMANGEL DAR:

- normalen Verschleiß, Fehlgebrauch oder mangelnde Pflege;
- Flüssigkeitseintritt, äußere Einwirkungen oder ungeeignetes Zubehör;
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung;
- unsachgemäßen Anschluss oder Eingriffe durch nicht autorisierte Personen.

## PRODUKTSICHERHEIT

Bei Rauch, verbranntem Geruch, ungewöhnlicher Hitze oder sichtbaren Schäden Gerät sofort außer Betrieb nehmen. Sofern gefahrlos möglich, Netzstecker ziehen.

Witt Denmark A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · Dänemark
safety@witt.dk · www.witt.dk

# ENTSORGUNG UND UMWELT

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften und der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bei einer geeigneten Sammelstelle ab. Verpackungsmaterialien sind getrennt dem Recycling zuzuführen.

# EU-KONFORMITÄT

Witt erklärt, dass dieses Produkt den einschlägigen Anforderungen der geltenden EU-Rechtsvorschriften entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann bei Witt Denmark A/S angefordert werden.

**DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN**