

KURZANLEITUNG

AEG




Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung



Reinigen Sie den Filter und entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trockengang.

BEDIENFELD



1 Behälter

2 Programme

3 Programmwahlschalter


4 Taste Ein/Aus

5 Optionen und Display


6  Taste Start/Pause

Schaltet sich ein, um anzuzeigen, ob die ausgewählten Programme und Optionen besonders energiesparend sind.

TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus. Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
3. Drücken Sie die  Start/Pause -Taste.

ANZEIGE



2:35

Zykluszeit-Anzeige

8.0 kg MAX

Maximale Beladung

0h-24h

Auswahl beenden (bis zu 24 Std.)



Knitterschutz Option eingeschaltet



Signal aus



Kindersicherung ein



Trockengradoption: bügeltrocken, schranktrocken, extratrocken



Trockenzeit Option eingeschaltet



Anzeige: Wasserbehälter entleeren



Anzeige: Filter reinigen

ProSense

ProSense-Anzeige












MAX

Anzeige: Maximale Beladung überschritten



Anzeige: Kondensator prüfen

Programme	Beladung	Wäschetyp   
MixDry	5.0 kg	Entwickelt für das routinemäßige Trocknen dessen, was Sie ohne Sortierung waschen. Trocknet gleichmäßig Kleidung aus Baumwolle, einer Baumwoll- Synthetikmischung und Synthetikgewebe.
Eco	8.0 kg	Das Programm eignet sich für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche und ist das effektivste Programm in Bezug auf Energieverbrauch für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche.
Baumwolle	8.0 kg	Programm für weiße und farbige Baumwollstoffe. Die Standardeinstellung ist der Trockenheitsgrad „Schranktrocken“.
Pflegeleicht	4.0 kg	Mischgewebe mit überwiegend synthetischen Fasern wie Polyester, Polyamid usw.
Feinwäsche	2.0 kg	Empfohlen für allgemein empfindliche Stoffe wie Viskose, Rayon, Acryl und deren Mischungen.
  Wolle	1.0 kg	Trocknet sanft maschinen- und handwaschbare Wollsaachen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät.
3kg Kurz	3.0 kg	Schnellwaschgang für Alltagskleidung aus Baumwolle, Baumwoll-Synthetik-Mischungen und Synthetikgewebe. Ideal für leichte Wäschestücke.
Bettwäsche XL	4.5 kg	Trocknet bis zu drei Bettwäsche- Sets gleichzeitig. Minimiert das Verknoten und Verheddern großer Wäschestücke und sorgt dafür, dass jede Bettwäsche gleichmäßig und ohne nasse Flecken getrocknet wird.
 Outdoor	2.0 kg	Erhält die Funktionalität von Outdoorbekleidung aus technischen Textilien und stellt die wasserabweisenden Eigenschaften von wasserdichten Jacken und Shell-Jacken mit herausnehmbarem Innenfutter (geeignet zum Trocknen im Wäschetrockner) wieder her.
 Hygiene	5.0 kg	Trocknet und desinfiziert Ihre Kleidungsstücke und andere Gegenstände, wobei die Temperatur über 60 °C im Laufe der Zeit aufrechterhalten wird und 99,9 % der Bakterien und Viren entfernt werden.
 Daunenjacken	2.0 kg	Ein Automatikprogramm, das selbst die Innenisolierung von Jacken mit Feder-, Daunen- oder Synthetikfüllung präzise trocknet. Erhält das Aussehen und die thermische Leistungsfähigkeit der Kleidung.
Leichtbügeln	2.0 kg	Begrenzt die Bildung von Knitterfalten bei kleinen Mengen von Kleidungsstücken aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe und erleichtert das Bügeln. Mit zwei Trockenstufen: Die Einstellung „Bügeltrocken“ lässt die Kleidungsstücke zum Bügeln oder Aufhängen leicht feucht; während „Schranktrocken“ die Kleidungsstücke vollständig trocknet.

Am Ende jedes Programms leuchtet die Anzeige  Sieb auf, und Sie müssen das Sieb reinigen.

