英语

SKG Health Technologies Co., Ltd.
Address: 23A Floor, Building 3, Zhonglie R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, Highstech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
Website：https://global.skg.com/
If you want to know more about product specification information, please visit: https://www.skg.com/pages/manuals-Ukrainian

Made in China

SKG

Eye Massager
ES300

USER MANUAL

Enjoy the power-on experience EN



* Images and diagrams referenced in this manual are for illustrative purposes only. The actual appearance may differ.

Basic Product Parameters

Product Name	Eye Massager	Model	ES300
Rated Input Power	5W	Rated Input Voltage	5V ⎓
Battery Capacity	1200mAh/4.44Wh		

Operating Instructions EN

* Before using this product, please first adjust the strap to an appropriate length, then wear it on the eye area, and adjust the position and tightness as needed to experience the massage effect.

Operating Steps:

1) Long press the power button for two seconds to turn the machine on/off. Press it briefly to switch between the five working modes: Relax Mode, EyeProtection Mode, Vitality Mode, Dynamic Mode and Sleep Mode. the default mode is Relax Mode. Sleep Mode has no background music. Double tap the power button to turn off music, and double tap it again to turn it on.
2) Manual pairing and connection is required for the first time with Bluetooth devices that have never been connected to the product. The product's Bluetooth name is SKG ES300. Devices that have previously been connected before will automatically reconnect to the Bluetooth when the product is turned on. A voice announcement "Bluetooth connected" will be made after a successful connection.
3) When the product's battery is low, a voice prompt will indicate, "Low Battery, Please Charge", and the indicator will glow red. The product will shut down automatically if it is used further.
4) Connect the product's charging port with the included charging cable. The product will remain red while charging, and it will turn green when fully charged.
5) The product will shut down automatically while charging if it is on and can not be turned on while charging.

Working Mode

Relax Mode: Air Pressure 100% + Heat + Musik+LED:Blue
Eye Protection Mode: Air Pressure 80%+Heat + Music+LED:Purple
Vitality Mode: Air Pressure 100% + Music+LED:Green
Dynamic Mode: Air Pressure 100% + Music+LED:Cyan
Sleep Mode: Heat+Music+LED:White

Power Button Control

One tap: long press- Turn on/off
light press- Switching modes (Relax/Eye protection/Vitality/Dynamic/Sleep)
Double-tap: Music on/off
Triple-tap: Silent mode on/off(No human voice and background music)
Four taps: LED turn on/off

Daily maintenance of the product EN

- When the surface of the massager is dirty, wipe it with a clean, soft cloth dampened with a little water. Do not wipe with volatile liquids like alcohol. The product cannot be disassembled or washed in water.
- Please cover the product when not in use for an extended period of time to prevent dust accumulation.
- Prevent water or other liquids from entering the machine during cleaning to avoid short circuits during use.

Troubleshooting Instructions EN

If the product does not work properly, please check if the following situations have occurred. If our suggestions do not solve the problem, please return the product to the dealer for repair.

Condition	Possible Cause	Solution
Unable to Power On	Internal Battery Low	Charge the Product
	Product is Charging	Use After Fully Charged
Unable to Charge (No Charging Indicator	Charging Cable Not Properly Connected to Main Unit and Power Adapter	Reconnect Charging After Unplugging

Tips

- Please use under normal operating conditions: Temperature: 0℃ to 40℃; Relative Humidity: <80% RH, no condensation; Atmospheric Pressure: 50Kpa to 106Kpa.
- Please select normal transport and storage conditions: Environmental Temperature Range: -20℃ to +55℃; Relative Humidity Range: ≤95% RH, no condensation; Atmospheric Pressure: 50Kpa to 106Kpa.
- It is recommended to use the product no more than twice per day for no more than a halfhour at a time, based on the user's specific requirements.

Product Disposal Precautions EN

Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries)

Danger
This product's battery is a dedicated rechargeable battery that should not be used in other products. Do not charge the battery once it has reach seiner Entnahme nicht mehr gebalten werden.
- Do not throw into the fire or expose to excessive heat.
- Do not puncture with nails, subject to heavy impact, or disassemble
- Do not directly connect the battery's positive and negative terminals with metal
- Do not store it with necklaces, hairpins, etc.
- Do not charge, use, or store in high-temperature locations such as near a stove or under direct sunlight
- All of the aforementioned scenarios can result in overheating, fire, or bursting.

Warning
Place the removed rechargeable battery out of the reach of infants to prevent accidental ingestion.
- If swallowed, seek medical attention immediately.
- If battery leakage occurs, do not touch the liquid with bare hands.
- Follow the safety instructions below:
- Thereis a risk of explosion if battery fluid contacts the eyes. Do not rub the eye with your hands. Rinse with clean water immediately and seek medical attention. If battery liquid gets on the body or clothing, it may cause skin inflammation or injury. Rinse with clean water, and if discomfort persists, seek medical attention immediately.
- Disassembly is only permitted when the product is being discarded. Failure to comply may result in fire, electric shock, injury, or other accidents. Please contact the retailer where you purchased the product for repairs (except battery replacement).

The lithium-ion battery used in this product is a valuable recyclable resource. Please remove the lithium-ion battery prior to disposal and hand over it to a professional organization capable of recycling and processing rechargeable batteries.
- The battery must be removed from the device before discarding the appliance.
- The device must be turned off before removing the battery.
- The battery should be disposed of safely.

Removal Steps:

1. Pry open the main unit's inner and outer shells using professional tools.
2. Unscrew the fixed screws of the internal bracket using a screwdriver.
3. Unscrew the screws at the circuit board.
4. Cut the battery leads using scissors.
5. Remove the battery.

Precautions EN

Note

- Please read and comply with the guidelines in the "User Manual" before using this product. The company is not responsible for consequences resulting from improper usage or non-compliance with the product instructions.
- Technical specifications are subject to change without notice as we continually improve our products.
- Do not use this product after applying makeup to your face since it will destroy your makeup and may contaminate the skin's surface. If skin contamination occurs, please wipe with clean water.
- Do not use an eye massager while driving.
- Do not use an eye massager in excessively hot or humid areas.
- This product should not be used by individuals with stroke, high or low blood pressure.
- Do not use this product if you have glaucoma, cataracts, retinal detachment, conjunctivitis, or other eye disorders.
- Please avoid using an eye massager after consuming alcohol.
- Patients who have undergone foot surgery or have heart diseases are prohibited from using this product.
- Before using, ensure that there are no contact lenses in the eyes and that any hair clips or jewelry are removed.
- This is a personal care massage product and cannot be used to substitute medications or medical devices.
- Children, pregnant women, and women on their menstrual period are prohibited from using this product.
- Contains lithium battery. Do not place in a high-temperature environment.
- Use this product under the supervision of a doctor if you have sensitive skin, facial allergic dermatitis, or face areas with cosmetic materials.
- This product has a heating function; please be cautious if you insensitive to heat.
- If you feel discomfort during use, please stop immediately.
- This product should not be used to massage parts of the body other than the eyes.
- Do not disassemble this product yourself.
- This product is not waterproof; please do not wash with water or use in high-humidity environments. If the lining becomes dirty, you can gently wipe it with a moist cloth.
- The appliance it must only be supplied at safety extra low-voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
RSS-Gen Issue 4 December 2014 & "CNR-Gen 4e Décembre 2014:
- English:
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- French:
Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement.

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna. This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.
1. CAUTION：RISK OF EXPLOSIONIF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE, DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
2. The device complies with RF specifications when the device used at 0mm form your body EU Compliance Statement:
SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity.

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communa collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

OIT_EU_ES2301140000001

西班牙语

Genießen Sie das Power-On-Erlebnis ES

* Las imágenes y diagramas referenciados en este manual son puramente ilustrativos. La apariencia real podría ser diferente.

Parámetros básicos del producto

Nombre del producto	Masajeador ocular	Modelo	ES300
Potencia de entrada nominal	5W	Voltaje de entrada nominal	5V ⎓
Capacidad de la batería	1200mAh/4.44Wh		

Instrucciones de uso ES

*Antes de utilizar este producto, ajuste la correa de manera que tenga una longitud correcta, luego póngaselo en la zona ocular y ajuste la posición, apretándolo según sea necesario para notar el efecto de masaje.

Pasos de funcionamiento:

1) Mantenga pulsado el botón de encendido durante dos segundos para encender/apagar la máquina. Pulsebb brevemente para cambiar entre los cinco modos de trabajo: Modo de relajación, de protección ocular, de vitalidad, dinámico y de reposo. El modo por defecto es el de relajación.
El modo de reposo no tiene música de fondo. Haga dos toques en el botón de encendido para apagar la música, toquelo de nuevo dos veces para encenderla.
2) Se requiere un emparejamiento y conexión manual la primera vez con dispositivos Bluetooth que nunca han sido conectados al producto. El nombre de Bluetooth del producto es SKG ES300. Los dispositivos que han sido anteriormente conectados se reconectarán a Bluetooth automáticamente cuando el producto se encienda. Una voz dirá «Bluetooth Conectado» tras una conexión exitosa.
3) Cuando la batería del producto esté baja, una voz le indicará "Batería baja, cárguela", y los cuatro indicadores brillarán en rojo. El producto se apagará automáticamente si se sigue utilizando.
4) El cono de carga del producto permanecerá en rojo mientras se carga, pasando a ser verde cuando cargue por completo.
5) El producto se apagará automáticamente durante la carga si está encendido, no se puede encender mientras carga.

Modo de trabajo

Modo de relajación: Presión de aire 100 % + Calor + Música + LED: Azul
Modo de protección ocular: Presión de aire 80 % + Calor + Música + LED: Morado
Modo de vitalidad: Presión de aire 100 % + Música + LED: Verde
Modo dinámico: Presión de aire 100 % + Música + LED: Cian
Modo de reposo: Calor + Música + LED: Blanco

Control de botón de encendido

Un toque: presión larga - Encender/Apagar
presión rápida - Cambio de modo (Relajación/protección ocular/vitalidad/dinámico/reposo)
Doble toque: Música encendida/apagada
Triple toque: Modo silencioso encendido/apagado (sin voz ni música de fondo)
Cuatro toques: LED encendido/apagado

Mantenimiento diario del producto ES

- Cuando la superficie del masajeador esté sucia, limpiela con un trapo suave y limpio ligeramente húmedo. No la lave con líquidos volátiles como el alcohol. El producto no puede desmontarse ni lavarse en agua.
- Cubra el producto cuando no lo use durante un largo periodo de tiempo para prevenir la acumulación de polvo.
- Evite que entre agua u otros líquidos en el producto durante la limpieza para evitar

Instrucciones de resolución de problemas ES

Si el producto no funciona correctamente, compruebe si las siguientes situaciones han ocurrido. Si nuestras sugerencias no solucionan el problema, devuelva el producto al distribuidor para su reparación.

Condición	Posible causa	Solución
No se puede encender	Batería interna baja	Cargue el producto
	El producto está cargando	Utilícelo tras cargarlo por completo
No se puede cargar(Sin indicador de carga	Cable de carga no conectado correctamente a la unidad principal y el adaptador	Reconecte el cable de carga después de desconectarlo

Consejos

- Utilícelo en condiciones de funcionamiento normales: Temperatura: De 0 °C a 40 °C; Humedad relativa: < 80 % HR, no condensante; Presión atmosférica: 50 Kpa a 106 Kpa.
- Seleccione las condiciones de transporte y almacenamiento normales: Rango de temperatura medioambiental: De -20 °C a +55 °C; Rango de humedad relativa: ≤ 95 % HR, no condensante; Presión atmosférica: 50 Kpa a 106 Kpa.
- Se recomienda utilizar el producto no más de dos veces al día durante no más de media hora cada vez, en función de las necesidades específicas del usuario.

Precauciones de eliminación del producto ES

Apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de ion litio)

Peligro
La batería de este producto es una batería recargable dedicada que no debería utilizarse en otros productos. No cargue la batería una vez haya sido retirada.
- No la arroje al fuego ni la exponga a temperaturas excesivas.
- No la perfore, haga sufrir impactos fuertes o la desmonte
- No conecte los terminales negativo y positivo de la batería con metal
- No la almacene con collares, horquillas, etc.
- No la cargue, utilice o almacene en ubicaciones de altas temperaturas como cerca de un horno o bajo la luz del sol
- Todos los escenarios mencionados pueden resultar en un sobrecalentamiento, fuego o explosión.

Advertencia
Mantenga la batería recargable extraída fuera del alcance de niños pequeños para evitar la ingesta accidental
- Si se traga, busque atención médica inmediata.
- Si ocurre una fuga de la batería, no toque el líquido con las manos expuestas.
- Siga las instrucciones de seguridad siguientes:
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, podría causar ceguera. No se frote el ojo con las manos. Lávese con agua inmediatamente y busque ayuda médica. Si el líquido de la batería entra en contacto con el cuerpo o la ropa, puede provocar inflamaciones o heridas en la piel. Lávese con agua inmediatamente y, si persisten las molestias, busque ayuda médica.
- Desmonte el producto solo cuando vaya a desecharlo. Si no se cumple esta recomendación, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y otros accidentes. Póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto para su reparación (a excepción de sustitución de batería).

La batería de iones de litio utilizada en este producto es un recurso valioso que se puede reciclar. Por favor, retire la batería de iones de litio antes de desecharla y entréguela a una organización profesional capaz de reciclar y procesar pilas recargables.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- El dispositivo debe apagarse antes de retirar la batería.
- Las baterías deben desecharse de forma segura.

Pasos de eliminación:

1. Haga palanca para abrir las carcasas interior y exterior de la unidad principal utilizando herramientas profesionales.
2. Desatornille los tornillos fijos del soporte interno con un destornillador.
3. Desatornille los tornillos de la placa.
4. Corte el cable de batería utilizando unas tijeras.
5.Retire la batería.

Precauciones ES

Nota

- Lea y cumpla las instrucciones del «Manual del usuario» antes de utilizar este producto. La empresa no se hace responsable de las consecuencias derivadas de un uso inadecuado o del incumplimiento de las instrucciones del producto.
- Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso, ya que mejoramos constantemente nuestros productos.
- No utilice este producto después de maquillarse la cara, ya que destruirá el maquillaje y puede contaminar la superficie de la piel. Si se contamina la piel, límpiela con agua limpia.
- No utilice el masajeador ocular mientras conduce.
- No utilice el masajeador ocular en zonas excesivamente calurosas o húmedas.
- Este producto no debe ser utilizado por personas con derrame cerebral, hipertensión o hipotensión.
- No utilice este producto si padece glaucoma, cataratas, desprendimiento de retina, conjuntivitis u otros trastornos oculares.
- Evite utilizar el masajeador ocular después de haber consumido alcohol.
- Se prohíbe el uso de este producto a pacientes que hayan sido sometidos de los pies o padecen enfermedades cardiacas.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que no hay lentes de contacto en los ojos y de que se ha quitado cualquier pinza para el pelo o joya.
- Este es un producto de masaje para el cuidado personal y no puede utilizarse como sustituto de medicamentos o dispositivos médicos.
- Se prohíbe el uso de este producto a niños, mujeres embarazadas y mujeres en periodo menstrual.
- Contiene pila de litio. No lo coloque en un entorno con altas temperaturas.
- Utilice este producto bajo la supervisión de un médico si tiene la piel sensible, dermatitis alérgica facial o zonas de la cara con materiales cosméticos.
- Este producto tiene una función de calentamiento; tenga cuidado si es insensible al calor.
- Si siente molestias durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente.
- Este producto no debe utilizarse para masajear otras partes del cuerpo que no sean los ojos.
- No desmonte este producto usted misma.
- Este producto no es impermeable; por favor, no lo lave con agua ni lo utilice en ambientes de alta humedad. Si el forro se ensucia, puede limpiarlo suavemente con un paño húmedo.

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
successservice2@hotmail.com

OIT_EU_ES2301140000001

德语

Genießen Sie das Power-On-Erlebnis DE

* Die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen und Diagramme dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Erscheinungsbild kann abweichen.

Grundlegende Produktparameter

Produktbezeichnung	Augenmassagegerät	Modell	ES300
Eingangsnennleistung	5W	Eingangsnennspannung	5V ⎓
Akkukapazität	1200mAh/4.44Wh		

Betriebsanleitung DE

* Stellen Sie vor der Verwendung zunächst die Länge des Bands ein. Setzen Sie das Gerät im Augenbereich auf und passen Sie es so an, dass es bequem sitzt = so genießen Sie den vollen Massageeffekt.

Verfahrensschritte:

1) Halten Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Klicken Sie kurz, um zwischen den drei Betriebsmodi zu wechseln: Vitalitätsmodus, Beruhigungsmodus und Schlafmodus. Der Standardmodus ist der Vitalitätsmodus. Der Schlafmodus hat keine Hintergrundmusik. Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Stufen der Heißkompresse zu ändern (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus). Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um die Musik auszuschalten, und drücken Sie sie erneut lange, um sie wieder einzuschalten.
2) Eine manuelle Kopplung und Verbindung ist beim ersten Mal mit Bluetooth-Geräten erforderlich, die noch nie mit dem Produkt verbunden waren. Der Bluetooth-Name des Produkts ist SKG ES501/502. Geräte, die zuvor bereits verbunden waren, stellen automatisch eine erneute Verbindung zum Bluetooth her, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Nach einer erfolgreichen Verbindung ertönt eine Sprachansage „Bluetooth verbunden".
3) Wenn der Akku des Produkts schwach ist, ertönt eine Sprachaufforderung „Niedriger Akku, bitte aufladen", und der Indikator leuchtet rot. Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn es weiter verwendet wird.
4) Das Ladegerät des Produkts leuchtet rot während des Ladevorgangs kontinuierlich rot und leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.
5) Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, während es aufgeladen wird, wenn es eingeschaltet ist und kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Betriebsmodus

Entspannungsmodus: Luftdruck 100 % + Hitze + Musik + LED: Blau
Augenschutzmodus: Luftdruck 80 % + Wärme + Musik + LED: Lila
Vitalitätsmodus: Luftdruck 100 % + Musik + LED: Grün
Dynamischer Modus: Luftdruck 100 % + Musik + LED: Cyan
Schlafmodus: Hitze + Musik + LED: Weiß

Steuerteste

Ein Tippen: lange drücken = Ein-/Ausschalten
leichter Druck = Wechsel der Modi (Relax/Augenschutz/Vitalität/Dynamik/Schlaf)
Doppelt tippen: Musik Ein/Aus
Dreifach tippen:
Stummschalten ein/aus (Keine menschliche Stimme und Hintergrundmusik)
Vier Tipps: LED ein-/ausschalten

Tägliche Produktwartung DE

- Wenn die Oberfläche des Massagegeräts verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das leicht mit etwas Wasser angefeuchtet wurde, ab. Wischen Sie kurz, um zwischen den drei Betriebsarten zu wechseln: Vitalitätsmodus, Beruhigungsmodus und Schlafmodus. Der Standardmodus ist der Vitalitätsmodus. Der Schlafmodus hat keine Hintergrundmusik. Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Stufen der Heißkompresse zu ändern (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus). Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um die Musik auszuschalten, und drücken Sie sie erneut lange, um sie wieder einzuschalten.
2) Eine manuelle Kopplung und Verbindung ist beim ersten Mal mit Bluetooth-Geräten erforderlich, die noch nie mit dem Produkt verbunden waren. Der Bluetooth-Name des Produkts ist SKG ES501/502. Geräte, die zuvor bereits verbunden waren, stellen automatisch eine erneute Verbindung zum Bluetooth her, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Nach einer erfolgreichen Verbindung ertönt eine Sprachansage „Bluetooth verbunden".
3) Wenn der Akku des Produkts schwach ist, ertönt eine Sprachaufforderung „Niedriger Akku, bitte aufladen", und der Indikator leuchtet rot. Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn es weiter verwendet wird.
4) Das Ladegerät des Produkts leuchtet rot während des Ladevorgangs kontinuierlich rot und leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.
5) Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, während es aufgeladen wird, wenn es eingeschaltet ist und kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Anweisungen zur Fehlersuche DE

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. Falls unsere Empfehlungen das Problem nicht lösen, bringen Sie das Produkt bitte zur Reparatur zum Händler zurück.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösung
Hochfahren nicht möglich	Schwacher interner Akku	Laden Sie das Produkt auf
	Das Produkt wird aufgeladen	Verwenden Sie es, nachdem es vollständig aufgeladen wurde
Laden nicht möglich / Kein Ladeanzeige	Das Ladekabel ist nicht ordnungsgemäß mit dem Hauptgerät und dem Netzadapter verbunden	Nehmen Sie den Ladevorgang nach dem Trennen des Netzstekkers erneut auf

Tipps

- Verwenden Sie es bitte unter normalen Betriebsbedingungen: Temperatur: 0°C bis 40°C; Relative Luftfeuchtigkeit: <80 % RH, keine Kondensation; Atmosphärischer Druck: 50Kpa bis 106Kpa.
- Bitte wählen Sie normale Transport- und Lagerbedingungen: Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis +55°C; Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich: ≤95% % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation; Atmosphärischer Druck: 50Kpa bis 106Kpa.
- Es wird empfohlen, das Produkt nicht mehr als zweimal pro Tag für jeweils eine halbe Stunde zu verwenden, gemäß den spezifischen Anforderungen des Benutzers.

Betriebsanleitung DE

* Stellen Sie vor der Verwendung zunächst die Länge des Bands ein. Setzen Sie das Gerät im Augenbereich auf und passen Sie es so an, dass es bequem sitzt = so genießen Sie den vollen Massageeffekt.

Verfahrensschritte:

1) Halten Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Klicken Sie kurz, um zwischen den drei Betriebsarten zu wechseln: Vitalitätsmodus, Beruhigungsmodus und Schlafmodus. Der Standardmodus ist der Vitalitätsmodus. Der Schlafmodus hat keine Hintergrundmusik. Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Stufen der Heißkompresse zu ändern (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus). Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um die Musik auszuschalten, und drücken Sie sie erneut lange, um sie wieder einzuschalten.
2) Eine manuelle Kopplung und Verbindung ist beim ersten Mal mit Bluetooth-Geräten erforderlich, die noch nie mit dem Produkt verbunden waren. Der Bluetooth-Name des Produkts ist SKG ES501/502. Geräte, die zuvor bereits verbunden waren, stellen automatisch eine erneute Verbindung zum Bluetooth her, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Nach einer erfolgreichen Verbindung ertönt eine Sprachansage „Bluetooth verbunden".
3) Wenn der Akku des Produkts schwach ist, ertönt eine Sprachaufforderung „Niedriger Akku, bitte aufladen", und der Indikator leuchtet rot. Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn es weiter verwendet wird.
4) Das Ladegerät des Produkts leuchtet rot während des Ladevorgangs kontinuierlich rot und leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.
5) Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, während es aufgeladen wird, wenn es eingeschaltet ist und kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Tägliche Produktwartung DE

- Wenn die Oberfläche des Massagegeräts verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch, das leicht mit etwas Wasser angefeuchtet wurde, ab. Wischen Sie kurz, um zwischen den drei Betriebsarten zu wechseln: Vitalitätsmodus, Beruhigungsmodus und Schlafmodus. Der Standardmodus ist der Vitalitätsmodus. Der Schlafmodus hat keine Hintergrundmusik. Doppelklicken Sie auf die Power-Taste, um die Stufen der Heißkompresse zu ändern (Niedrig/Mittel/Hoch/Aus). Halten Sie die Musiktaste gedrückt, um die Musik auszuschalten, und drücken Sie sie erneut lange, um sie wieder einzuschalten.
2) Eine manuelle Kopplung und Verbindung ist beim ersten Mal mit Bluetooth-Geräten erforderlich, die noch nie mit dem Produkt verbunden waren. Der Bluetooth-Name des Produkts ist SKG ES501/502. Geräte, die zuvor bereits verbunden waren, stellen automatisch eine erneute Verbindung zum Bluetooth her, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Nach einer erfolgreichen Verbindung ertönt eine Sprachansage „Bluetooth verbunden".
3) Wenn der Akku des Produkts schwach ist, ertönt eine Sprachaufforderung „Niedriger Akku, bitte aufladen", und der Indikator leuchtet rot. Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn es weiter verwendet wird.
4) Das Ladegerät des Produkts leuchtet rot während des Ladevorgangs kontinuierlich rot und leuchtet grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.
5) Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, während es aufgeladen wird, wenn es eingeschaltet ist und kann während des Ladevorgangs nicht eingeschaltet werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Produktentsorgung DE

Unterstützen Sie bitte das Recycling von wiederaufladbaren Akkus (Lithium-Ionen-Akkus)

Gefahr
Beim Akku dieses Produkts handelt es sich um einen speziellen wiederaufladbaren Akku, der nicht in anderen Produkten verwendet werden sollte. Der Akku sollte nach seiner Entnahme nicht mehr geladen werden.
- Nicht ins Feuer werfen oder übermäßiger Hitze aus.
- Nicht mit Nägeln durchbohren, starken Stößen aussetzen oder zerlegen
- Verbinden Sie den Plus- und Minuspol des Akkus nicht direkt mit Metall.
- Lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Halsketten, Haarnadeln usw. auf.
- Laden, verwenden oder lagern Sie ihn nicht an Orten mit hohen Temperaturen, z. B. in der Nähe eines Ofens oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Alle oben genannten Umstände können Überhitzung, Brand oder Berstung verursachen.

Warnung
Bitte legen Sie den entnommenen Akku außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern
- Wenn der Akku ausläuft, berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit den bloßen Händen.
- Befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:
- Es besteht Erblindungsgefahr, wenn Akkuflüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt. Reiben Sie die Auge nicht mit den Händen. Spülen Sie es sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Akkuflüssigkeit auf Körper oder Kleidung gelangt, kann sie Hautentzündungen oder Verletzungen verursachen. Spülen Sie sofort mit klarem Wasser ab, und suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden sofort einen Arzt auf.
- Die Demontage ist nur zulässig, wenn das Produkt entsorgt werden soll. Die Nichtbeachtung kann zu Bränden, elektrischem Schlag, Verletzungen oder anderen Unfällen führen. Bitte wenden Sie sich bei Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben (außer für den Akkuwechsel).

Beim in diesem Produkt verwendeten Lithium-Ionen-Akku handelt es sich um eine recyclebare, wertvolle Ressource. Bitte entnehmen Sie den Lithium-Ionen-Akku vor der Entsorgung und übergeben Sie ihn einer professionellen Organisation, die dazu fähig ist, wiederaufladbare Akkus zu recyceln und zu verarbeiten.
- Die Akkus müssen aus dem Gerät entnommen werden, bevor es entsorgt wird.
- Vor dem Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Schritte zur Entnahme:

1.Hebeln Sie das Innen- und Außengehäuse des Hauptgeräts mit professionellem Werkzeug auf.
2.Lösen Sie die festen Schrauben der internen Halterung mit einem Schraubendreher.
3.Lösen Sie die Schrauben an der Leiterplatte.
4.Schneiden Sie die Akkukabel mit einer Schere ab.
5.Entfernen Sie den Akku.

Vorsichtsmaßnahmen DE

Hinweis

- Bitte lesen und beachten Sie die Richtlinien im „Benutzerhandbuch", bevor Sie dieses Produkt verwenden. Das Unternehmen haftet nicht für Folgen, die sich aus unsachgemäßem Gebrauch oder der Nichtbeachtung der Produktanweisungen ergeben.
- Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da wir unsere Produkte ständig verbessern.
- Verwenden Sie diesen Produkt nicht, nachdem Sie Ihr Gesicht geschminkt haben, da es Ihr Make-up zerstört und die Hautoberfläche verunreinigen kann. Sollte es zu einer Verunreinigung der Haut kommen, wischen Sie sie bitte mit klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie ein Augenmassagegerät nicht während der Fahrt.
- Verwenden Sie das Augenmassagegerät nicht in übermäßig heißen oder feuchten Situationen.
- Dieses Produkt sollte nicht von Personen mit Schlaganfall, hohem oder niedrigem Blutdruck verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einem Glaukom, Katarakt, einer Netzhautablösung, Bindehautentzündung oder anderen Augenerkrankungen leiden.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung eines Augenmassagegeräts nach dem Genuss von Alkohol.
- Patienten, die sich einer Fußoperation unterzogen haben oder an Herzkrankheiten leiden, dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
- Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass sich keine Kontaktlinsen in den Augen befinden und dass Haarspangen oder Schmuck entfernt wurden.
- Dies ist ein Massageprodukt zur persönlichen Pflege und kann nicht als Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte verwendet werden.
- Kinder, schwangeren Frauen und Frauen während der Menstruation ist die Verwendung des Produkts untersagt.
- Enthält ein Lithium-Akku. Nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen stellen.
- Verwenden Sie dieses Produkt unter Aufsicht eines Arztes, w