


SKG Neck Massager PS700-2



INSTRUCTION MANUAL

SKG



Scan QR code for supported language manuals (Google recommended)

QR-Code scannen für Anleitungen in unterstützten Sprachen (Google empfohlen)

Scannez le code QR pour accéder aux manuels dans les langues prises en charge
(recommandé par Google)

Scansiona il codice QR per accedere ai manuali nelle lingue supportate (consigliato da Google)

Escanea el código QR para manuales en idiomas admitidos (se recomienda Google)

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje w obsługiwanych językach (zalecane Google)

Desteklenen dillerdeki kılavuzlar için QR kodu tara (Google önerilir)

Скануйте QR-код для інструкцій підтримуваними мовами (рекомендовано Google)

תוכמת תופש סיכידמ תלבקל QR דוק תא יקורא (Google ילומ)

Imbas kod QR untuk manual dalam bahasa yang disokong (disyorkan Google)

Quét mã QR để xem hướng dẫn bằng ngôn ngữ được hỗ trợ (khuyến dùng Google)

สแกนคิวอาร์เพื่อคู่มือภาษาที่รองรับ (แนะนำ Google)

掃描 QR 碼以取得支援語言的說明手冊 (Google 推薦)

扫码获取支持语言说明书 (推荐Google)

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

Always unplug the device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

- DO NOT reach for a device that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use the device while bathing or in a shower.
- DO NOT place or store the device where it can fall or be pulled into sink or tub.
- DO NOT place or drop the device in water or other liquid.
- DO NOT plug or unplug the charging cable with wet hands.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- The device should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- Children should not use this device.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by SKG; specifically any attachments not provided with the device.
- NEVER operate this device if it has a damaged power button, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- NEVER drop or insert any object into any opening of the device.
- DO NOT operate the device where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate the device under a blanket or pillow. Never cover the device when it is in operation, as excessive heating can occur, causing fire, electric shock or injury to persons.
- To disconnect, turn all controls to the "off" position.
- NEVER operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- NEVER operate the device on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Use heated surfaces carefully. DO NOT use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of the heated device by children or incapacitated persons may be dangerous.
- DO NOT use this massager in close proximity to loose clothing, jewelry, or long hair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION—PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
- Consult your doctor prior to using this product if you are pregnant, you have a pacemaker or have any concerns regarding your health.
- This product is not recommended for use by diabetics.

- NEVER leave the device unattended, especially when children are present.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas, or on skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- NEVER use this product while lying flat or in bed.
- NEVER use this product with a necklace on.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- This product should not be used by children or invalids without adult supervision.
- This product is not intended for use in automobiles.
- This product is intended for household use only.

BASIC PRODUCT PARAMETERS

EN

Product Name: Neck Massager

Model: PS700-2

Net Weight: 594g

Packing Size: 268x202x133mm

Battery Capacity: 1400mAh/10.36Wh

Rated Input Voltage: 5V

Rated Input Power: 14W

Operating environment:

Temperature range: 0°C-40°C

Relative Humidity: <80% RH, non-condensing


Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa

Storage and transportation environment:

Temperature range: -20°C to +55°C

Relative Humidity range: <95% RH, non-condensing

Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa



Note: Images are for reference only. Actual product may vary.

What is in the box?

The PS700-2 device x1
User Manual x1

USB-C charging cable x1
Quick Start Guide x1

Buttons & Controls

• Startup Mode

Upon startup, the device resumes your last used massage mode and heat setting.

• Switching Heat Levels

To change the heat setting, briefly press the "Hot Compress Button". It cycles in the following order:

Medium → High → Off → Low (and repeats).

• Switching Massage Modes

To change the massage mode, briefly press the "Power/Mode Button". It cycles in the following order:

De-stress Mode → Meditation Mode → Relax Mode → Shiatsu Mode (and repeats).

• Auto Shut-off

Massage mode on: Shuts off (indicator lights off) after 15 minutes.

Indicator Lights

Light Color	Light State	Description
Green	Steady On	Battery level $\geq$ 25%
Orange	Steady On	Battery level $<$ 25%
Orange	Flashes, then turns off	Battery level $<$ 9%
Orange	Breathing (slow pulsing)	Charging in progress
Green	Breathing (slow pulsing)	Fully charged

Note: This product does not support charging while in use. If you need normal operation, unplug the charging cable.


Charging

• Before charging, ensure the device is turned off. Use the provided USB-C cable to connect the device to a power adapter for charging.

• A full charge can support approximately 6 complete massage sessions (actual duration may vary depending on the heat level and massage mode selected).

Note: If using a third-party charger, ensure it is certified and in good condition. Upon startup, the device resumes your last used massage mode and heat setting.


Usage Instructions



Step 1:

Wear Correctly


Ensure the massager is properly positioned around your neck. Tip: Remove necklaces and earrings before use. Keep hair away from the massage nodes to prevent entanglement.



Step 2:

Adjust for Fit


Gently adjust the device so the massage nodes fit snugly against your neck.



Step 3:

Start Your Massage

Press and hold the power button, then select your preferred intensity to begin.



Usage Tip

The hand straps are detachable. Pulling them adjusts the fit, allowing you to fine-tune the massage pressure.

The device features dual control via both the mobile app and physical buttons. Through the app, users can access additional massage modes, customize session durations, and intelligently adjust pulse intensity, vibration strength, and heat levels for a personalized massage experience.

SKG Health APP Setup Guide

Step 1: Download the App

Download the "SKG Health" app from the Google Play store or Apple App Store, or scan the provided QR code.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Step 2: Register/Log In

Open the app and register for a new account or log in to your existing account.



Step 3: Add Your Device

Power on your device and enable Bluetooth on your phone. Then, in the "SKG Health" app, tap the "Add device" button to connect.



Device Maintenance

The following maintenance instructions are important to ensure that your device continues to work as designed. Failure to follow these instructions may cause your device to stop working.

Cleaning the Device

Read the following instructions carefully before cleaning the device to ensure longevity of the device and its components.

1. Visually inspect the device for any obvious signs of debris build-up.
2. Wipe the device with a non-abrasive, lint-free damp cloth or alcohol-free cleansing wipe.
3. Dry the device with a non-abrasive, lint-free cloth.
4. After cleaning, allow the device to dry thoroughly before storing or beginning another treatment. The device is NOT waterproof or machine washable. Do not allow excess liquids or water to enter the product.
5. A properly cleaned device should have no visible signs of debris or moisture.

****Note:** This product is not waterproof. Only clean with a damp cloth or alcohol-free cleansing wipe. Do not submerge the device in water or clean it under running water. Do not allow the device to come into contact with corrosive solutions, which can damage the device's appearance and function.

TROUBLESHOOTING

Refer to the table for solutions to any problems. If the problem persists, please return the product to the dealer for repair.

Condition	Possible Cause	Solution
Won't Power On	Low battery	Charge the device
	The device is currently charging	Unplug the charging cable before use
Won't Charge / No Indicator Light	The charging cable is not securely connected.	1. Unplug the cable. 2. Firmly reconnect it to both the device and the power adapter.

WARNING

No modification of this device is allowed.
Do not modify this device without authorization of the manufacturer.
Any modification requires proper inspection and testing to ensure the device remains safe for use.

Nombre del producto: Masajeador de cuello

Modelo: PS700-2

Peso neto: 594 g

Dimensiones del embalaje: 268x202x133mm

Capacidad de la batería: 1400 mAh / 10.36 Wh

Tensión de entrada nominal: 5 V $\equiv$

Potencia de entrada nominal: 14 W

Entorno operativo:

Rango de temperatura: 0 °C a 40 °C

Humedad relativa: <80% HR, sin condensación


Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa

Entorno de almacenamiento y transporte:

Rango de temperatura: -20 °C a +55 °C

Rango de humedad relativa: <95% HR, sin condensación

Presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa



¿Qué hay en la caja?

Dispositivo PS700-2 x1
Manual de usuario x1

Cable de carga USB-C x1
Guía rápida x1

Botones y controles

• Modo de arranque

Al arrancar, el dispositivo continua con el último modo de masaje y nivel de compresión caliente utilizados.

• Cambio de nivel de compresión caliente

Para cambiar el nivel de compresión caliente, pulse brevemente el botón de "Compresión caliente". Cambia en el siguiente orden:

Medio → Alto → Apagado → Bajo (y repite).

• Cambio de modo de masaje

Para cambiar el modo de masaje, pulse brevemente el botón de "Alimentación/Modo". Cambia en el siguiente orden:

Modo antiestrés → Modo de meditación → Modo de relajación → Modo Shiatsu (y repite).

• Autoapagado

Modo de masaje encendido: Se apaga (luz indicadora apagada) tras 15 minutos.

Luces indicadoras

Color de la luz	Estado de la luz	Descripción
Verde	Color fijo	Nivel de batería $\geq 25\%$
Naranja	Color fijo	Nivel de batería $< 25\%$
Naranja	Parpadea, luego apagada	Nivel de batería $< 9\%$
Naranja	Parpadeo lento (pulsante lento)	Carga en progreso
Verde	Parpadeo lento (pulsante lento)	Completamente cargado

Nota: Este producto no admite la carga mientras se usa. Si necesita usarlo, desconecte el cable de carga.

Cargando

• Antes de cargarlo, asegúrese de que el dispositivo está apagado. Utilice el cable USB-C proporcionado para conectar el dispositivo a un adaptador de corriente para cargarlo.

• Una carga completa puede proporcionar aproximadamente 6 sesiones de masaje completas (la duración real puede variar según el nivel de compresión caliente y el modo de masaje seleccionados).

Nota: Si utiliza un cargador de terceros, asegúrese de que esté certificado y en buenas condiciones.

Instrucciones de uso




Paso 1

Póngaselo correctamente

Asegúrese de que el masajeador esté correctamente colocado en el cuello.


Nota: Qúitese cualquier collar o pendiente durante su uso. Mantenga el pelo alejado de los cabezales de masaje para prevenir enredos.



Paso 2

Ajústelo


Ajuste el dispositivo suavemente para que los nodos de masaje entren en contacto con su cuello.



Paso 3

Inicio del masaje

Mantenga pulsado el botón de encendido, luego seleccione el nivel de intensidad preferido para comenzar.



Consejos de uso

Las correas de mano se pueden quitar. Al tirar de ella se ajusta, regulando con precisión la presión del masaje.

El dispositivo presenta control dual a través tanto de la app como de los botones físicos. A través de la app, los usuarios pueden acceder a modos de masaje adicionales, personalizar las duraciones de las sesiones, y ajustar de forma inteligente la intensidad de pulso, fuerza de vibración y niveles de calor, para una experiencia de masaje personalizada.

Guía de configuración de la APP Future Wear

Paso 1: Descargue la app

Descargue la app "SKG Health" de Google Play Store o de la Apple App Store, o escanee el código proporcionado.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.



Paso 2: Registro/Inicio de sesión

Abra la app y regístrese en una nueva cuenta, o inicie sesión en una cuenta existente.



Paso 3: Añada su dispositivo

Encienda su dispositivo y habilite el Bluetooth en su teléfono. Luego, en la app "SKG Health", toque el botón "+ Añadir dispositivo" para conectar.



Mantenimiento del dispositivo

Las siguientes instrucciones de mantenimiento son importantes para garantizar que su dispositivo siga funcionando como fue diseñado. El incumplimiento de estas instrucciones puede hacer que su dispositivo deje de funcionar.

Limpieza del dispositivo

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de limpiar el dispositivo para garantizar la longevidad del mismo y de sus componentes.

1. Inspeccione visualmente el dispositivo para detectar cualquier signo evidente de acumulación de residuos.
2. Limpie el dispositivo con un paño húmedo no abrasivo y sin pelusas o con una toallita limpiadora sin alcohol.
3. Seque el dispositivo con un trapo no abrasivo sin pelusas.
4. Tras la limpieza, permita que el dispositivo se seque por completo antes de almacenarlo o comenzar otro tratamiento. El dispositivo NO es resistente al agua, ni lavable a máquina. No permita que entren líquidos o agua en el producto.
5. Un aparato correctamente limpiado no debe presentar signos visibles de residuos o humedad.

****Nota:** Este producto no es resistente al agua. Límpielo únicamente con un paño húmedo o una toallita limpiadora sin alcohol. No sumerja el aparato en agua ni lo limpie bajo el grifo. No permita que el aparato entre en contacto con soluciones corrosivas, ya que pu

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la tabla para obtener soluciones a cualquier problema. Si el problema persiste, devuelva el producto a su distribuidor para su reparación.

Problema	Posible causa	Solución
No se enciende	Batería baja.	Cargue el dispositivo.
	El dispositivo está cargando.	Desconecte el cable de carga antes de usarlo.
No es posible cargarlo / luz indicadora de carga apagada	El cable de carga no está conectado correctamente.	1. Desconecte el cable. 2. Reconéctelo correctamente tanto al dispositivo como al adaptador de corriente.

ADVERTENCIA

No se permite modificar el dispositivo.

No modifique el dispositivo sin autorización del fabricante.

Cualquier modificación requiere una inspección adecuada, así como pruebas que garanticen que el dispositivo es seguro de usar.


Produktname: Nackenmassagegerät
Modell: PS700-2
Nettogewicht: 594 g
Verpackungsabmessungen: 268x202x133mm
Batteriekapazität: 1400 mAh / 10,36 Wh
Nenn-Eingangsspannung: 5 V $\overline{=}$
Nenn-Eingangsleistung: 14 W

Betriebsumgebung:

Temperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH, nicht kondensierend
Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa

Lager- und Transportumgebung:

Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 95 % RH, nicht kondensierend
Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa



Hinweis: Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung.
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Das Gerät PS700-2 x1
Benutzerhandbuch x1

USB-C-Ladekabel x1
Kurzanleitung x1

Tasten und Bedienelemente

• Startmodus

Beim Start nimmt das Gerät den zuletzt verwendeten Massagemodus und die Einstellung der Heißkompressionsstufe wieder auf.

• Umschalten der Heißkompressionsstufe

Zum Ändern der Heißkompressionstufe drücken Sie kurz die Taste „Heißkompressen“. Der Zyklus läuft in folgender Reihenfolge ab:

Mittel → Hoch → Aus → Niedrig (und wiederholt).

• Umschalten der Massagemodi

Um den Massagemodus zu ändern, drücken Sie kurz die Taste „Ein-/Aus-/Modus“. Der Zyklus läuft in folgender Reihenfolge ab:

Anti-Stress-Modus → Meditationsmodus → Entspannungsmodus → Shiatsu-Modus (und wiederholt sich).

• Automatische Abschaltung

Massagemodus eingeschaltet: Schaltet nach 15 Minuten ab (Kontrollleuchten sind aus).

Kontrollleuchten

Farbe der Kontrollleuchte	Zustand der Kontrollleuchte	Beschreibung
Grün	Leuchtet dauerhaft	Akkustand $\geq 25\%$
Orange	Leuchtet dauerhaft	Akkustand $< 25\%$
Orange	Blinkt und schaltet sich anschließend aus	Akkustand $< 9\%$
Orange	Atmung (langsames Pulsieren)	Ladevorgang läuft
Grün	Atmung (langsames Pulsieren)	Vollständig aufgeladen


Hinweis: Dieses Produkt unterstützt das Laden während der Benutzung nicht. Wenn Sie einen normalen Betrieb wünschen, trennen Sie das Ladekabel

Aufladen

- Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um das Gerät zum Aufladen an ein Netzteil anzuschließen.
- Eine vollständige Aufladung ermöglicht etwa 6 komplette Massagesitzungen (die tatsächliche Dauer kann je nach gewählter Heißkompressionsstufe und Massagemodus variieren).

Hinweis: Wenn Sie ein Ladegerät eines Drittanbieters verwenden, stellen Sie sicher, dass es zertifiziert und in gutem Zustand ist.

Gebrauchsanweisungen




Schritt 1

Richtig anlegen

Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät ordnungsgemäß um Ihren Hals positioniert ist.


Hinweis: Entfernen Sie Halsketten und Ohrringe vor dem Gebrauch. Halten Sie die Haare von den Massageköpfen fern, um ein Verheddern zu vermeiden.



Schritt 2

Für optimalen Sitz anpassen


Passen Sie das Gerät vorsichtig an, sodass die Massagenoppen fest an Ihrem Nacken anliegen.



Schritt 3

Beginnen Sie Ihre Massage

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt und wählen Sie dann Ihre bevorzugte Intensitätsstufe aus, um zu beginnen.



Anwendungstipps

Die Handschlaufen sind abnehmbar. Durch Ziehen daran lässt sich die Passform einstellen und der Massagedruck feinjjustieren.

Das Gerät verfügt über eine doppelte Steuerung – sowohl über die App als auch über physische Tasten. Über die App können Benutzer auf zusätzliche Massagemodi zugreifen, die Massagedauer individuell anpassen und die Pulsintensität, Vibrationsstärke sowie Wärmestufen intelligent regulieren – für ein personalisiertes Massageerlebnis.

SKG Health APP Einrichtungsanleitung

Schritt 1: Laden Sie die App herunter

Laden Sie die „SKG Health“-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter oder scannen Sie den bereitgestellten QR-Code.



Google Play und das Logo von Google Play sind Marken von Google Inc. Apple und das Logo von Apple sind Marken von Apple Inc.



Schritt 2: Registrieren/Anmelden

Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich in Ihrem bestehenden Konto an.



Schritt 3: Fügen Sie ein Gerät hinzu

Schalten Sie Ihr Gerät ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy. Tippen Sie anschließend in der App „SKG Health“ auf die Schaltfläche „+ Add device“ (Gerät hinzufügen), um eine Verbindung herzustellen.



Gerätewartung

Die folgenden Wartungshinweise sind wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät weiterhin wie vorgesehen funktioniert. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Ihr Gerät nicht mehr funktioniert.

Reinigung des Geräts

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät reinigen, um die Langlebigkeit des Geräts und seiner Komponenten zu gewährleisten.

1. Überprüfen Sie das Gerät visuell auf offensichtliche Anzeichen von Schmutz- oder Staubablagerungen.
2. Wischen Sie das Gerät mit einem nicht scheuernden, fusselfreien feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch ab.
3. Trocknen Sie das Gerät mit einem nicht scheuernden, fusselfreien Tuch ab.
4. Lassen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder eine weitere Behandlung beginnen. Das Gerät ist NICHT wasserdicht und NICHT maschinenwaschbar. Vermeiden Sie, dass übermäßige Flüssigkeiten oder Wasser in das Produkt eindringen.
5. Ein ordnungsgemäß gereinigtes Gerät darf keine sichtbaren Anzeichen von Schmutz oder Feuchtigkeit aufweisen.

****Hinweis:** Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Nur mit einem feuchten Tuch oder einem alkoholfreien Reinigungstuch reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts mit korrosiven Lösungen, da diese das Aussehen und die Funktion des Geräts beschädigen können.

Aufladen des Geräts

1. Das Gerät ist USB-C-fähig und wird mit einem Ladekabel geliefert. Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an den USB-C-Anschluss zum Aufladen des Geräts an. Es befindet sich am Griff des Geräts. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an einen Netzadapter an.
3. Die Einschalttaste verfügt über ein Licht, das den Akkustatus anzeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder geladen wird.
 - Orange (blinkt): Wird geladen
 - Blau (blinkt): Vollständig aufgeladen
4. Die Akkulaufzeit des Geräts beträgt je nach verwendeter Behandlungsintensität bis zu 3–5 Stunden.

****Hinweis:** Wenn Sie ein Ladegerät eines Drittanbieters verwenden, stellen Sie sicher, dass es von einem zertifizierten Hersteller stammt und keine strukturellen Beschädigungen aufweist.

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie bitte folgende Bedingungen. Unsere Vorschläge das Problem nicht lösen, geben Sie das Produkt zur Reparatur an den Händler zurück.

Zustand	Mögliche Ursache	Lösung
Startet nicht	Niedriger Akkustand	Produkt aufladen
	Produkt ist ausgeschaltet	Einschalttaste gedrückt halten
	Noch an Steckdose angeschlossen	Ladekabel vom Gerät trennen
Ladeprobleme/ keine Anzeige	Kabel nicht richtig angeschlossen	Ladekabel erneut einstecken
	Falsches Ladekabel	Typ-C-Anschlusskabel verwenden

WARNUNG

Modifikationen an diesem Gerät sind nicht erlaubt.
Verändern Sie das Gerät nur mit Herstellererlaubnis.
Bei Modifikationen sind Tests erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
VII-Hinweise zur Produktentsorgung

Nom du produit : Masque de massage pour le cou

Modèle : PS700-2

Poids net : 594 g

Dimensions de l'emballage : 268x202x133mm

Capacité de la batterie : 1400 mAh / 10,36 Wh

Tension d'entrée nominale : 5 V $\overline{\text{---}}$

Puissance d'entrée nominale : 14 W

Environnement de fonctionnement :

Plage de température : 0 °C à 40 °C

Humidité relative : < 80 % HR, sans condensation


Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa

Environnement de stockage et de transport :

Plage de température : -20 °C à +55 °C

Plage d'humidité relative : < 95 % HR, sans condensation

Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa



Remarque : Les images sont fournies uniquement à titre de référence.
Cette image peut différer du produit réel.

Contenu du carton ?

Appareil PS700-2 x1
Manuel d'utilisation x1

Câble de chargement USB-C x1
Guide rapide x 1

Boutons et commandes

- **Mode de démarrage**

Au démarrage, l'appareil reprend le dernier mode de massage utilisé ainsi que le dernier niveau de compresse chaude.

- **Réglage du niveau de compresse chaude**

Pour changer le niveau de compresse chaude, appuyez brièvement sur le bouton de la compresse chaude. Le réglage défile dans l'ordre suivant :

Moyen → Élevé → Arrêt → Faible (et recommence).

- **Changement des modes de massage**

Pour changer les modes de massage, appuyez brièvement sur le bouton « Alimentation/ Mode ». Le réglage défile dans l'ordre suivant :

Mode Anti-stress → Mode Méditation → Mode Relaxation → Mode Shiatsu (et recommence).

- **Arrêt automatique**

Mode massage activé : S'éteint (voyants éteints) après 15 minutes.

Voyants

Couleur du voyant	État du voyant	Description
Vert	Fixe	Niveau de batterie ≥ 25%
Orange	Fixe	Niveau de batterie < 25%
Orange	Clignote puis s'éteint	Niveau de batterie < 9%
Orange	Respiration (pulsation lente)	Charge en cours
Vert	Respiration (pulsation lente)	Complètement chargé

Remarque : Ce produit ne prend pas en charge le chargement pendant son utilisation. Pour son fonctionnement normal, débranchez le câble de chargement.


Chargement en cours

- Éteignez l'appareil avant de le recharger. Branchez le câble USB-C fourni de l'appareil à un adaptateur d'alimentation pour le charger.

- Une charge complète offre environ 6 séances de massage complètes (la durée réelle peut varier selon le niveau de compresse chaude et le mode de massage sélectionnés).

Remarque : Si vous utilisez un chargeur tiers, assurez-vous qu'il est certifié et en bon état.


Instructions d'utilisation



Schritt 1

Portez correctement


Assurez-vous que votre masseur est bien positionné autour de votre cou.
Remarque : Retirez vos colliers et boucles d'oreilles avant utilisation. Éloignez vos cheveux des têtes de massage pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.



Schritt 2

Ajustez pour un ajustement parfait


Ajustez délicatement l'appareil afin que les nœuds de massage s'adaptent parfaitement à votre cou.



Schritt 3

Commencez votre massage

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez votre niveau d'intensité préféré pour commencer.



Anwendungstipps

Les sangles pour les mains sont amovibles.
Tirez dessus pour ajuster l'ajustement et affiner la pression du massage.

L'appareil offre deux modes de contrôle : via l'application et via les boutons physiques. L'application offre aux utilisateurs l'accès à des modes de massage supplémentaires, leur permettant de personnaliser la durée des séances et de régler intelligemment l'intensité des pulsations, la force des vibrations et les niveaux de chaleur, pour une expérience de massage personnalisée.

Guide de configuration de l'application SKG Health

Étape 1 : Télécharger l'application

Téléchargez l'application « SKG Health » depuis Google Play Store ou Apple App Store, ou scannez le code QR fourni.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.



Étape 2 : S'inscrire / Se connecter

Ouvrez l'application, puis créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.



Étape 3 : Ajoutez votre appareil

Allumez votre appareil et activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ensuite, dans l'application « SKG Health », appuyez sur le bouton « + Ajouter un appareil » pour vous connecter.



Entretien de l'appareil

Le guide d'entretien ci-après est importante pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil. Ignorer ces consignes peut entraîner un dysfonctionnement de votre appareil.

Nettoyage de l'appareil

Lisez attentivement les consignes suivantes avant de nettoyer l'appareil afin d'assurer sa longévité et celle de ses accessoires.

1. Inspectez visuellement l'appareil pour détecter tout signe évident d'accumulation de débris.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide non abrasif et non pelucheux ou une lingette nettoyante sans alcool.
3. Séchez l'appareil avec un chiffon non abrasif et non pelucheux.
4. Après le nettoyage, laissez l'appareil sécher complètement avant de le ranger ou de commencer un autre traitement. L'appareil n'est PAS étanche ou lavable en machine. Évitez toute infiltration de liquide ou d'eau dans le produit.
5. Un appareil correctement nettoyé ne doit présenter aucun signe visible de salissure ou d'humidité.

****Remarque :** Ce produit n'est pas étanche. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide ou une lingette nettoyante sans alcool. N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas sous l'eau courante. Évitez tout contact de l'appareil avec des solutions corrosives qui pourraient endommager son design et son fonctionnement.

DÉPANNAGE

Reportez-vous au tableau pour résoudre les problèmes éventuels. Si le problème persiste, renvoyez l'appareil au revendeur pour réparation.

Problème	Cause possible	Solución
L'appareil ne s'allume pas	Batterie faible.	Rechargez l'appareil.
	L'appareil est en cours de chargement.	Débranchez le câble de chargement avant de l'utiliser.
Impossible de charger / voyant de charge éteint	Le câble de chargement n'est pas bien inséré.	1. Débranchez le câble. 2. Reconnectez-le fermement à l'appareil et à l'adaptateur secteur.

AVERTISSEMENT

Il est interdit de modifier cet appareil.

Ne pas modifier cet appareil sans obtenir l'autorisation du fabricant.

Toute modification de l'appareil doit être suivie d'une inspection et d'un test appropriés pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

PARAMETRI DI BASE DEL PRODOTTO

IT

Nome del prodotto: Massaggiatore per il collo

Modello: PS700-2

Peso netto: 594 g

Dimensioni della confezione: 268x202x133mm

Capacità della batteria: 1400 mAh / 10,36 Wh

Tensione di ingresso nominale: 5 V $\overline{=}$

Potenza di ingresso nominale: 14 W

Ambiente operativo:

Intervallo di temperatura: 0 °C - 40 °C

Umidità relativa: <80% UR, senza condensa


Pressione atmosferica: 50 kPa - 106 kPa

Ambiente di stoccaggio e trasporto:

Intervallo di temperatura: -20 °C a +55 °C

Intervallo di umidità relativa: <95% UR, senza condensa

Pressione atmosferica: 50 kPa - 106 kPa



Contenuto della confezione

Dispositivo PS700-2 x1
Manuale d'uso x1

Cavo di ricarica USB-C x1
Guida rapida x1

Pulsanti e comandi

- **Modalità di avvio**

All'avvio, il dispositivo riprende la modalità di massaggio e il livello di impacco caldo utilizzati per ultimi.

- **Modifica del livello di impacco caldo**

Per modificare il livello di impacco caldo, effettuare una pressione breve sul pulsante "Hot Compress" (impacco caldo). Il ciclo si svolge nel seguente ordine:

Medium → High → Off → Low (Medio → Alto → Spento → Basso) (quindi si ripete).

- **Cambio delle modalità di massaggio**

Per cambiare modalità di massaggio, premere brevemente il pulsante "Power/Mode" (accensione/modalità). Il ciclo si svolge nel seguente ordine:

De-stress Mode → Meditation Mode → Relax Mode → Shiatsu Mode

(Modalità antistress → Modalità meditazione → Modalità relax → Modalità Shiatsu) (quindi si ripete).

- **Spegnimento automatico**

Modalità massaggio attivata: Si spegne (spie spente) dopo 15 minuti.

Indicatori luminosi

Colore spia	Stato della spia	Descrizione
Verde	Accesa permanentemente	Carica della batteria ≥ 25%
Arancione	Accesa permanentemente	Carica della batteria < 25%
Arancione	Lampeggia, poi si spegne	Carica della batteria < 9%
Arancione	Respirazione (pulsazione lenta)	Ricarica in corso
Verde	Respirazione (pulsazione lenta)	Completamente carica



Nota: Questo prodotto non supporta la ricarica durante l'uso. Se desideri un funzionamento normale, scollega il cavo di ricarica.

In ricarica

- Prima della ricarica, assicurarsi che il dispositivo sia spento. Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione per la ricarica.
- Una ricarica completa è in grado di supportare circa 6 sessioni di massaggio complete (la durata effettiva può variare a seconda del livello di impacco caldo e della modalità di massaggio selezionata).

Nota: se si utilizza un caricabatterie di terzi, assicurarsi che sia omologato e in buone condizioni.

Istruzioni per l'uso



Passaggio 1

Indossarlo correttamente



Assicurarsi che il massaggiatore sia posizionato correttamente intorno al collo.

Nota: Prima dell'uso, togliere eventuali collane ed orecchini. Tenere i capelli lontani dalle testine massaggianti per evitare che restino impigliati.

Passaggio 2

Regolarlo per adattarlo

Regolare delicatamente il dispositivo in modo che i nodi massaggianti aderiscano perfettamente al collo.



Passaggio 3

Avviare il massaggio

Premere a lungo il pulsante di accensione (Power) e selezionare il livello di intensità preferito per iniziare.

Suggerimenti per l'uso

Le cinghie sono staccabili. Tirandole si regola l'adattamento, regolare con precisione la pressione di massaggio.

Il dispositivo offre due modalità di controllo: tramite l'applicazione e tramite i pulsanti fisici. L'app fornisce agli utenti l'accesso a modalità di massaggio aggiuntive, consentendo di personalizzare la durata delle sessioni e di regolare in modo intelligente l'intensità delle pulsazioni, la forza delle vibrazioni e i livelli di calore, per un'esperienza di massaggio su misura.

Guida alla configurazione dell'app SKG Health

Passo 1: Scaricare l'applicazione

Scarica l'app "SKG Health" dal Google Play Store o dall'Apple App Store, oppure scansiona il codice QR fornito.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.



Passo 2: Registrarsi / Accedere

Apri l'app, quindi crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.



Passo 3: Aggiungi il tuo dispositivo

Accendi il tuo dispositivo e attiva il Bluetooth sul tuo telefono. Successivamente, nell'app "SKG Health", premi il pulsante "+ Aggiungi un dispositivo" per effettuare la connessione.



Manutenzione del dispositivo

La seguente guida alla manutenzione è importante per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Ignorare queste istruzioni potrebbe causarne il malfunzionamento.

Pulizia del dispositivo

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di pulire il dispositivo per garantirne la durata e quella degli accessori.

1. Ispezionare visivamente il dispositivo per individuare eventuali segni evidenti di accumulo di residui.
2. Pulire il dispositivo con un panno umido non abrasivo e antipelucchi o con una salvietta detergente senza alcol.
3. Asciugare il dispositivo con un panno non abrasivo e antipelucchi.
4. Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di riporlo o di iniziare un altro trattamento. Il dispositivo NON è impermeabile o lavabile in lavatrice. Evitare che liquidi o acqua penetrino nel prodotto.
5. Un dispositivo pulito correttamente non deve presentare segni visibili di sporco o umidità.

Nota: Questo prodotto non è impermeabile. Pulire solo con un panno umido o una salvietta detergente senza alcol. Non immergere il dispositivo in acqua e non pulirlo sotto l'acqua corrente. Evitare il contatto del dispositivo con soluzioni corrosive che potrebbero danneggiarne il design e il funzionamento.

DÉPANNAGE

Si veda la tabella per le soluzioni a qualsiasi problema. Se il problema persiste, riportare il prodotto al fornitore per la riparazione.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Avvio impossibile	Batteria scarica.	Caricare il dispositivo.
	Il dispositivo è attualmente in carica.	Scollegare il cavo di ricarica prima dell'uso.
Impossibile caricare / spia di ricarica spenta	Il cavo di ricarica non è collegato correttamente.	1. Scollegare il cavo. 2. Ricollegarlo saldamente sia al dispositivo che all'adattatore di alimentazione.

AVVERTENZE

Non è consentita alcuna modifica al dispositivo.

Non modificare il dispositivo senza autorizzazione del produttore.

Qualsiasi modifica richiede un'ispezione e verifiche accurate per assicurare che il dispositivo sia sempre sicuro per l'uso.


Productnaam: Nekmassageapparaat
Model: PS700-2
Nettogewicht: 594 g
Verpakkingsafmetingen: 268x202x133mm
Batterijcapaciteit: 1400 mAh / 10,36 Wh
Nominale ingangsspanning: 5 V $\overline{=}$
Nominaal ingangsvermogen: 14 W

Werkomgeving:

Temperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: < 80% RV, niet-condenserend
Atmosferische druk: 50 kPa tot 106 kPa

Opslag- en transportomgeving:

Temperatuurbereik: -20 °C tot +55 °C
Bereik relatieve luchtvochtigheid: < 95% RV, niet-condenserend
Atmosferische druk: 50 kPa tot 106 kPa



Wat zit er in de doos?

Het PS700-2-apparaat x1
Gebruikershandleiding x1

USB-C-oplaadkabel x1
Snelstartgids x1

Knoppen & bedieningselementen

• Opstartmodus

Bij het opstarten hervat het apparaat de laatst gebruikte massagemodus en het laatst ingestelde warmtecompressieniveau.

• Warmtecompressieniveau wisselen

Druk kort op de 'Warmtecompressie'-knop om het warmtecompressieniveau te wijzigen. De volgorde is als volgt:

Middel → Hoog → Uit → Laag (en herhaalt zich).

• Massagemodi wisselen

Druk kort op de 'Aan/uit/Modus'-knop om de massagemodus te wijzigen. De volgorde is als volgt:

Ontspanningsmodus → Meditatiemodus → Relaxmodus → Shiatsumodus (en herhaalt zich).

• Automatische uitschakeling

Massagemodus ingeschakeld: Schakelt na 15 minuten automatisch uit (controlelampjes gaan uit).

Indicatorlampjes

Lichtkleur	Lichtstatus	Beschrijving
Groen	Continu aan	Batterijniveau ≥ 25%
Oranje	Continu aan	Batterijniveau < 25%
Oranje	Knippert, gaat vervolgens uit	Batterijniveau < 9%
Oranje	Ademend (langzaam pulserend)	Bezig met opladen
Groen	Ademend (langzaam pulserend)	Volledig opgeladen

Opmerking: Dit product ondersteunt geen opladen tijdens gebruik. Als u normaal gebruik wilt, koppelt u de oplaadkabel los.

Bezig met opladen

• Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt. Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat aan te sluiten op een voedingsadapter om het op te laden.

• Een volledige lading is voldoende voor ongeveer 6 volledige massagesessies (de werkelijke duur kan variëren, afhankelijk van de gekozen warmtetherapiestand en massagemodus).

Opmerking: Bij gebruik van een lader van derden, zorg ervoor dat deze gecertificeerd is en in goede staat verkeert.

Gebruiksaanwijzingen




Stap 1

Correct dragen

Zorg ervoor dat het massageapparaat correct rond uw nek is geplaatst.


Opmerking: Verwijder kettingen en oorbellen vóór gebruik. Houd het haar uit de buurt van de massagekoppen om verstrikking te voorkomen.



Stap 2

Pasvorm aanpassen


Stel het apparaat voorzichtig af zodat de massagekoppen goed aansluiten tegen uw nek.



Stap 3

De massage starten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt en selecteer vervolgens het gewenste intensiteitsniveau om te beginnen.



Suggerimenti per l'uso

De handriemen zijn afneembaar. Door eraan te trekken past u de pasvorm aan en regelt u de massagedruk nauwkeurig.

Het apparaat kan zowel via de app als via de fysieke knoppen worden bediend. Via de app kunnen gebruikers extra massagemodi openen, de sessieduur aanpassen en de pulsintensiteit, vibratiesterkte en warmte-instellingen intelligent afstemmen voor een gepersonaliseerde massagebeleving.

SKG Health-app – Installatiehandleiding

Stap 1: De app downloaden

Download de "SKG Health"-app uit de Google Play Store of Apple App Store, of scan de meegeleverde QR-code.



Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.



Stap 2: Registreren/Inloggen

Open de app en registreer een nieuw account of log in met uw bestaande account.



Stap 3: Uw apparaat toevoegen

Schakel uw apparaat in en zet Bluetooth op uw telefoon aan. Tik vervolgens in de "SKG Health"-app op "+ Apparaat toevoegen" om verbinding te maken.



Onderhoud van het apparaat

De volgende onderhoudsinstructies zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat blijft functioneren zoals bedoeld. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat het apparaat niet meer correct werkt.

Het apparaat reinigen

- Lees onderstaande instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat reinigt om de levensduur van het apparaat en de onderdelen te waarborgen.
1. Inspecteer het apparaat visueel op duidelijke tekenen van vuil- of stofophoping.
 2. Veeg het apparaat af met een niet-schurende, pluisvrije vochtige doek of een alcoholvrij reinigingsdoekje.
 3. Droog het apparaat met een niet-schurende pluisvrije doek.
 4. Laat het apparaat na het reinigen volledig drogen voordat u het opbergt of een nieuwe behandeling start. Het apparaat is NIET waterdicht en mag niet in de wasmachine worden gereinigd. Zorg ervoor dat er geen water of een andere vloeistof in het apparaat terechtkomt.
 5. Een correct gereinigd apparaat mag geen zichtbare sporen van vuil of vocht vertonen.

****Opmerking:** Dit product is niet waterdicht. Reinig het uitsluitend met een vochtige doek of een alcoholvrij reinigingsdoekje. Dompel het apparaat niet onder in water en reinig het niet onder stromend water. Laat het apparaat niet in contact komen met corrosieve vloeistoffen; deze kunnen zowel de buitenkant als de werking beschadigen.

PROBLEEMOPLOSSING

Raadpleeg de oplossingentabel voor veelvoorkomende problemen. Als het probleem aanhoudt, breng het product terug naar de dealer voor reparatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Batterij bijna leeg	Laad het apparaat op
	Het apparaat is bezig met opladen	Koppel de oplaadkabel los alvorens u het apparaat gebruikt
Laadt niet op / het indicatorlampje voor opladen is uit	De laadkabel is niet goed aangesloten	1. Koppel de laadkabel los. 2. Sluit deze opnieuw stevig aan op zowel het apparaat als de voedingsadapter.

WAARSCHUWING

Het is niet toegestaan om dit apparaat te wijzigen.
Wijzig dit apparaat niet zonder toestemming van de fabrikant.
Elke wijziging vereist een grondige inspectie en test om te garanderen dat het apparaat veilig blijft voor gebruik.

DANGER

Please support the recycling of rechargeable battery (lithium-ion battery).

The battery included in this product is a dedicated rechargeable battery, not intended in other products. Please do not charge the removed rechargeable battery.

- DO NOT throw it into a fire, or heat it up to high temperature.
- DO NOT pierce it with nails, impact it by gravity or disassemble it for modification.
- DO NOT connect the positive and negative poles of the battery directly with metal.
- DO NOT store it together with necklaces, hairpins, etc.
- DO NOT charge, use or place the battery in areas with high temperatures, such as near a fireplace or under direct sunlight.
- The above situations may cause heating, fire and breakage.

WARNING

Keep the removed rechargeable batteries out of reach of children to prevent accidental ingestion.

If a battery is swallowed, consult a doctor immediately.

In the event of a battery fluid leak, avoid touching the fluid and handle according to safety procedures.

- If battery electrolyte enters the eyes, rinse with clean water and seek medical advice without rubbing your eyes.
- If battery electrolyte contacts the skin, rinse the area with water and get medical help if needed.

Only disassemble scrapped products to prevent accidents such as fires or electric shocks. For battery repair, contact the dealer where you purchased the product. This does not include battery replacement.

The lithium-ion battery in this product is recyclable and should not be replaced; surrender it to a professional recycling agency when the product is discarded.

Always turn off the device before removing the battery for disposal.

To safely dispose of the battery, follow these simplified steps:

Use specialized tools to detach the device's casing.

Remove the internal circuit board and motor.

Extract the battery, sever its wires with pliers, and remove it completely.



RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT

English:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French:

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



This device was tested for typical body-worn exposure requirements, a minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn devices that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna. This device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

1. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

2. The device complies with RF specifications when the device is used in accordance with the body EU Compliance Statement:

SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

REGISTER & SUPPORT

EN

Register your SKG product at support@skg.com to maximize support and visit <https://www.skg.com/> for expert tips, tutorials, and FAQs to optimize your device use.



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

C05_EU_202310214000009



EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

UK0017177407401980mk

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : <https://www.skg.com/>



Made in China