Laifen Air Pro Hochgeschwindigkeits-Haartrockner

Bedienungsanleitung

laifen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN
VON WASSER FERNHALTEN

⚠ GEFAHR

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen elektrische Teile auch dann unter Spannung, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Um das Risiko eines tödlichen Stromschlags zu verringern:

1. Ziehen Sie nach Gebrauch sofort den Netzstecker.
2. Nicht während des Badens verwenden.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Fällt das Gerät ins Wasser, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Greifen Sie nicht ins Wasser.

⚠ WARNUNG

Das Gerät, der Filter und die Aufsätze enthalten Magnete:

1. Dieses Gerät und einige Originalzubehörteile enthalten magnetische Elemente, die von Geräten und Gegenständen ferngehalten werden sollten, die durch Magnetfelder beeinträchtigt oder beschädigt werden könnten, einschließlich Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Magnetstreifenkarten und elektronischen Speichermedien.

⚠WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät darf niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es angeschlossen ist.
2. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck gemäß Benutzerhandbuch. Verwenden Sie keine vom Hersteller nicht empfohlenen Aufsätze.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich zur Prüfung und Reparatur an den Kundendienst unter csteam@laifentech.com.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.

6. Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts und stellen Sie es nicht auf weiche Oberflächen wie Betten oder Sofas. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren usw.
7. Verwenden Sie das Gerät niemals während des Schlafens.
8. In Öffnungen fallen oder führen Sie sie ein.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Bereichen, in denen Aerosolsprays verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
10. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
11. Richten Sie die heiße Luft nicht auf Augen oder andere hitzeempfindliche Bereiche.
12. Aufsätze können während des Betriebs heiß werden. Lassen Sie sie vor dem Anfassen abkühlen.
13. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf Oberflächen ab.
14. Halten Sie während der Verwendung Ihre Haare von den Lufteinlässen fern.
15. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
16. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
17. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
18. Ziehen Sie nach der Verwendung im Badezimmer den Stecker, da Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
19. Zum zusätzlichen Schutz wird empfohlen, im Stromkreis des Badezimmers einen Fehlerstrom schutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von höchstens 30 mA zu installieren. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

LESEN UND AUFBEWAHREN CES INSTRUCTIONS

WARTUNG DOPPELT ISOLIERTER GERÄTE

1. Bei doppelt isolierten Geräten werden zwei Isolationssysteme anstelle einer Erdung verwendet.
2. Doppelt isolierte Geräte verfügen über keine Erdung, und es darf keine Erdung hinzugefügt werden. Die Wartung erfordert besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse und darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
3. Ersatzteile für doppelt isolierte Geräte müssen mit den Originalteilen identisch sein.
4. Doppelt isolierte Geräte sind mit den Worten „DOUBLE INSULATION" oder „DOUBLE INSULATED" gekennzeichnet und können auch mit dem Symbol (Quadrat im Quadrat) versehen sein.
5. WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.
6. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.



WARTUNG DES GERÄTS

1. Entfernen Sie regelmäßig Ablagerungen am Lufteinlass mit einem trockenen Tuch, Wattestäbchen oder einer Zahnbürste. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Drücken oder reiben Sie den Luftein-und-auslass nicht mit Fingernägeln oder scharfen Gegenständen, um Schäden zu vermeiden.
3. Verwenden Sie keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel, da diese Fehlfunktionen, Risse oder Verfärbungen verursachen können.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Wenden Sie sich an das Benutzerhandbuch oder den Kundendienst.
5. Zeigt ein Teil des Geräts Anzeichen von Fehlfunktionen oder Beschädigungen, stellen Sie den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an das Handbuch oder den Kundendienst.
6. Ist das Kabel verdreht, entwirren Sie es vor der Verwendung.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro-und Elektronikaltgeräte), gültig in Ländern mit getrennten Sammelsystemen.



Dieses auf dem Produkt oder in der Dokumentation angebrachte Symbol weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses Produkt von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsvoll.

Privatanwender sollten sich an den Händler oder die örtliche Behörde wenden, um Informationen zur umweltgerechten Entsorgung zu erhalten. Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an ihren Lieferanten. Dieses Produkt darf nicht mit anderem Gewerbeabfall entsorgt werden.

Les utilisateurs domestiques doivent contacter le revendeur ou les autorités locales pour connaître les modalités de recyclage. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur. Ce produit ne doit pas être mélangé aux déchets commerciaux.

Produktmerkmale



Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor
Der von Laifen unabhängig entwickelte, bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor mit 115,000 U/min erzeugt einen starken Luftstrom, der das Haar schnell trocknet.

Intelligente Temperaturregelung
Das Gerät verfügt über ein integriertes Temperaturkontrollsystem, das die Lufttemperatur präzise regelt, um Überhitzung und Haarschäden zu vermeiden.

Temperaturwechselmodus
Wechselt automatisch alle zwei Sekunden zwischen kaltem und heißem Luftstrom. Dies verhindert konzentrierte Hitze und schützt das Haar vor Hitzeschäden.

Negativ-Ionen-Generator
Der integrierte Negativ-Ionen-Generator erzeugt negative Ionen, die die positiven Ladungen im Haar neutralisieren und so statische Aufladung verringern und Frizz verhindern.

Geräuscharmes Design
Durch die Optimierung des Motors werden hochfrequente Geräusche auf Frequenzen moduliert, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind. Zusätzliche Techniken zur Geräuschreduzierung, wie die dynamische Motorauswuchtung und schallabsorbierende Materialien, sorgen für eine weitere Geräuschreduzierung und damit für ein noch besseres Nutzererlebnis.

Funktionsbeschreibungen



Einstellung von Leistung und Luftgeschwindigkeit
Schieben Sie den Schalter nach oben oder unten, um die Luftgeschwindigkeit einzustellen.



Aus



Niedrige Geschwindigkeit



Hohe Geschwindigkeit

* Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass der Schalter für die Luftgeschwindigkeit auf „Aus“ steht.



Temperatureinstellung

- Taste einmal drücken:



Kalte Luft



Warme Luft



Heiße Luft

- Taste zweimal drücken:



Kindermodus*

- Taste gedrückt halten:



Temperaturwechselmodus

* Der Kindermodus verwendet niedrigere Temperaturen, die zum Trocknen von Kinderhaaren geeignet sind. Mit dem Luftgeschwindigkeitsschalter können Sie einen langsamen Luftstrom von 38 °C und einen schnellen Luftstrom von 48 °C einstellen.

Temperaturwechselmodus aktivieren:
Halten Sie die Temperaturtaste eine Sekunde gedrückt, während das Gerät in Betrieb ist.

Kindermodus aktivieren:
Drücken Sie die Temperaturtaste zweimal, während das Gerät in Betrieb ist.

Modi deaktivieren:
Drücken Sie die Temperaturtaste einmal oder schalten Sie das Gerät aus.

* Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch dienen nur zu Referenzzwecken. Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann es zu leichten Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen kommen. Bitte beziehen Sie sich für genaue Informationen auf das tatsächliche Produkt.

Verwendung der Düse



Richten Sie die Düse auf den Luftauslass aus, und stecken Sie sie dann einfach auf.



Wenn Sie eine Düse am Gerät anbringen, wird der Luftstrom für eine Trocknung und ein Styling mit noch größerer Präzision reguliert. Die Düse kann auch gedreht werden, um bestimmte Haarpartien bequem zu erreichen.

* Düsen sind Zubehör, das mit bestimmten Haartrocknern von Laifen geliefert wird. Wenn die gewünschte Düse nicht im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten war, können Sie sie separat erwerben.

* Dieses Gerät ist mit den folgenden offiziellen Düsen von Laifen kompatibel:

Glättungsdüse
Bündelt den Luftstrom sanft, um das Haar zu glätten und Frizz zu verringern.

Diffusordüse
Verteilt den Luftstrom über einen größeren Bereich. Perfekt für lockiges Haar.

Konzentratordüse
Konzentriert den Luftstrom für schnelleres Trocknen und präziseres Styling

Trocknungsanweisungen

Trocknen Sie das Haar mit einem Handtuch vor, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dem Gerät und Ihrem Haar ein.



Beginnen Sie am Haaransatz mit dem Trocknen und arbeiten Sie sich langsam zu den Haarspitzen vor, um eine gleichmäßige Verteilung von Wärme und Luftstrom zu gewährleisten.

Nehmen Sie Ihre Hände oder einem Kamm zu Hilfe, um Ihr Haar zu trocknen oder zu stylen.

Reinigung und Wartung



Bevor Sie den Filter reinigen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

* Der Filter muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden, damit er nicht verstopft und einen reibungsloser Luftstrom gewährleistet ist.



Umfassen Sie am Griff und ziehen Sie den Ansaugfilter nach unten, um ihn abzunehmen.

Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, eine weiche Bürste, eine Zahnbürste oder einen ähnlichen Gegenstand, um alle Rückstände vom Edelstahlfilter und seiner Oberfläche zu beseitigen.

* Reinigen Sie den Edelstahlfilter nicht mit Wasser, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.



Richten Sie den Ansaugfilter nach der Reinigung am Griffschlitz aus und setzen Sie ihn ein.
Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Magnet sicher befestigt und die Anbringung abgeschlossen.

Häufige Störungen und Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten Dreifarbiger LED-Ring leuchtet nicht	Stromversorgung nicht richtig angeschlossen	1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie den Schutzschalter und vergewissern Sie sich, dass die Reset-Taste im normalen gedrückten Zustand ist. 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor startet nicht Blinkendes blaues Licht	Überhitzungsschutz aktiviert	1. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es herunterfahren und warten Sie fünf bis zehn Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor startet nicht Blinkendes gelbes Licht	Schutzmodus aufgrund interner Komponentenprobleme aktiviert	1. Schalten Sie das Gerät aus, lassen Sie es herunterfahren und warten Sie fünf bis zehn Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Motor startet nicht Blinkendes rotes Licht	Einlass oder Auslass verstopft	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Dreifarbiger LED-Ring funktioniert nicht, aber der Motor startet normal	Platine des dreifarbigen LED-Rings defekt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).
Startet normal, aber Luftgeschwindigkeit und Temperatur lassen sich nicht ändern	Bedienelemente beschädigt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).
Heizelement wird rot	Hauptsteuerplatine defekt oder Einlass/Auslass verstopft	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Netzkabel oder Stecker überhitzen	Beschädigtes Netzkabel oder loser Stecker	1. Versuchen Sie eine andere Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt angeschlossen ist. 2. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).
Verbrannter Geruch während der Benutzung	Interne Komponenten beschädigt	Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Support (siehe unten).
Zu wenig Wärme im Heißluftbetrieb	Einlass verstopft	1. Reinigen Sie den Lufteinlassfilter und den Luftauslass und stellen Sie sicher, dass diese nicht verstopft sind. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein. 2. Wenn sich das Problem nach wie vor nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Support (siehe unten).

Kundensupport von Laifen: csteam@laifentech.com

Rückgaberecht

30 Tage Rückgaberecht
Laifen bietet ein 30-tägiges Rückgaberecht. Binnen 30 Tagen nach dem Kaufdatum können Sie einen unserer Kundendienstmitarbeiter per E-Mail an csteam@laifentech.com kontaktieren, um das Rückgabeverfahren einzuleiten.

Um eine Rückerstattung zu erhalten, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
- Senden Sie das Gerät mit allem Zubehör und Geschenken zurück.
- Senden Sie alles in der Originalverpackung zurück.
- Legen Sie einen gültigen Kaufnachweis bei.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät und Zubehör wiederverkaufsfähig sind.

Rücksendungskosten:
- Bei Rücksendungen aufgrund von Qualitätsproblemen mit dem Gerät werden die Versandkosten von Laifen übernommen.
- Rücksendungen, die nicht auf Qualitätsmängel des Geräts zurückzuführen sind, liegen in der Verantwortung des Kunden, und alle mit der Rücksendung des Geräts verbundenen Kosten, einschließlich der Versandkosten, gehen zu Lasten des Kunden.

Garantie und Support

Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie von Laifen*

Laifen bietet auf seine Haartrockner eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Wenn Ihr Gerät innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht ordnungsgemäß funktioniert, bieten wir Ihnen Reparatur-oder Ersatzleistungen an. Bitte beachten Sie, dass das Ersatzgerät je nach Verfügbarkeit eine andere Farbe haben oder ein gleichwertiges Modell sein kann. Die Garantie gilt nur in dem Land oder der Region, in dem/der das Gerät gekauft wurde.

Was ist von der Garantie ausgeschlossen?

- Käufe bei nicht autorisierten Fachhändlern.
- Geräte mit abgelaufener Garantie.
- Geräte ohne gültigen Kaufnachweis.
- Geräte, die modifiziert, verändert oder über inoffizielle Kanäle repariert wurden.
- Geräte, die für andere Zwecke als zum Haartrocknen verwendet wurden.
- Geräte, die beruflich oder gewerblich genutzt werden oder über den normalen Haushaltsgebrauch hinaus im Einsatz sind (mehr als zwei Stunden pro Tag).
- Schäden durch Verwendung, die laut Bedienungsanleitung von Laifen nicht vorgesehen ist.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unfall.
- Schäden durch übermäßigen Gebrauch, der nicht der normalen Abnutzung entspricht.

Lassen Sie sich von Laifen professionell unterstützen

Wenn Sie weitere Fragen zu unseren Garantierichtlinien oder zur Verwendung unserer Produkte haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an csteam@laifentech.com. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und helfen Ihnen gerne weiter.

Weitere Informationen über die Verwendung des Produkts
finden Sie auf unserer offiziellen laifen Website: www.laifentech.com

Hersteller:Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.
Adresse: Room 1301, Building T7, Qianwan 1st Road No.399, Qianhai Kerry
Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China