

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG & SICHERHEITSHINWEISE AB SEITE 2**  
Sie können neben diese gedruckte Version, die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise auch jederzeit digital unter folgendem Link, oder durch scannen des QR-Codes abrufen:
- EN SAFETY INSTRUCTIONS AB SEITE 22**  
The safety instructions can be found at the very back in printed form or, like the instruction manual, under the following link or by scanning the QR code:  
**INSTRUCTION MANUAL**  
To access the instruction manual & safety instructions, scan this code or visit:
- CZ NÁVOD K OBSLUZE & BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**  
Chcete-li získat přístup k uživatelské příručce a bezpečnostním pokynům, naskenujte tento kód nebo navštivte:
- HR PRIRUČNIK ZA RAD & SIGURNOSNE UPUTE**  
Za pristup korisničkom vodiču i sigurnosnim uputama skenirajte ovaj kod ili posjetite:
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS & BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**  
A felhasználói kézikönyv és a biztonsági utasítások eléréséhez skenelje be ezt a kódot, vagy látogasson el a következő weboldalra:
- IT ISTRUZIONI PER L'USO & ISTRUZIONI DI SICUREZZA**  
Per accedere al manuale d'uso e alle istruzioni di sicurezza, scansionare questo codice o visitare il sito:
- SLO NAVODILA ZA UPORABO & VARNOSTNA NAVODILA**  
Za dostop do uporabniškega priročnika in varnostnih navodil preberite to kodo ali obiščite:
- PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**  
Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa, przeczytaj ten kod lub odwiedź stronę:

[www.silva-schneider.at/bedienungsanleitungen](http://www.silva-schneider.at/bedienungsanleitungen)





**\*\*\*** Hoch-Gefrierschrank

Modell: H-GS 2504 NF



Um Ihre Sicherheit zu gewähren und um eine korrekte Bedienung Ihres Gerätes zu gewähren, lesen Sie die Bedienungsanleitung inkl. Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Heben Sie diese für den späteren Gebrauch oder im Falle einer Weitergabe des Gerätes gut auf. Ohne Kenntnis der Sicherheitsanweisungen darf das Gerät nicht benutzt werden.

- Das Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- **Reinigung** und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel, die an der Rückseite des Gerätes platziert werden.
- Dieses Gerät darf nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen verwendet werden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel die notwendigen Sicherheitsprüfzeichen aufweisen und den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Gerät, sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben heißen Oberflächen wie z.B. Herdplatten, auch nicht neben anderen Wärmequellen wie z. B. Öfen, Radiatoren und schützen Sie es vor direkter Sonnenbestrahlung.
- Sollte es nicht vermeidbar sein, das Gerät neben einer Wärmequelle aufzustellen, verwenden sie eine geeignete Isolierplatte oder halten

Sie ausreichend Abstand (mindestens 3 cm zu Elektroherden, 30 cm. zu Öl- oder Kohleherden).

- Stellen Sie das Gerät immer auf ebenen Flächen.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammbare Unterlagen, wie z. B. Teppiche.
- Stellen Sie das Gerät nie neben oder in der Nähe von leicht brennbaren oder flüchtigen Materialien (Gas, Benzin, Alkohol, Farben, etc.) auf.
- Belüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen nicht durch den Einbau in Möbel verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Luftzirkulation möglich ist.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Gerätes auch nicht mit Decken, Vorhängen, Zeitungen, etc. ab. Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (z.B.: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen. Werden Belüftungsöffnungen blockiert, muss das Gerät zur Kühlung höhere Leistung erbringen, wodurch der Stromverbrauch steigt.
- Stellen Sie keine anderen Elektrogeräte auf das Kühlgerät, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderer Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Kühlgerät.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, auch nicht, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Fassen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an – Stromschlaggefahr!
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass keine Stolpergefahr besteht.

- Ziehen Sie immer den Netzstecker,
  - bei Störungen während des Betriebes,
  - bei jeder Reinigung,
  - bei Arbeiten am Gerät (Türanschlag wechseln),
  - wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Sollte das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden wird empfohlen, die Gerätetür offen zu lassen.
- Das Gerät ist bestimmt für die Verwendung
  - im Haushalt
  - auf Arbeitsplätzen, wie z.B. Büro/Personalküchen, Werkstatt, Lager
  - von Gästen in Hotels, Motels, Pensionen und anderen, typischen Wohnumgebungen
- Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Steigen Sie nicht auf das Gerät und verwenden Sie auch die Fächer und Ablageflächen nicht als Abstützung oder Auftrittfläche.
- Hantieren Sie im Inneren des Gerätes nicht mit offenen Feuerquellen!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.

- Überprüfen Sie die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn sie beschädigt ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.



### **WARNUNG BRANDGEFAHR – LEICHT ENTFLAMMBARES MATERIAL!**

---

Das verwendete Kältemittel Isobutan (R600a) ist FCKW-frei, also nicht umweltschädlich. Es ist jedoch leicht brennbar. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass das Kältesystem beim Transport und beim Aufstellen geschützt wird. Sollte das Kühlsystem trotzdem beschädigt werden:

- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden!
- Vermeiden Sie jedes offene Feuer und das Hantieren mit andere Zündquellen.
- Durchlüften Sie den Raum, in dem das Kühlgerät steht, gut.

Achten Sie darauf, dass bei Verkauf, Weitergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung/ Entsorgung auf das Kältemittel R600a hingewiesen werden muss.

### **Gerät auspacken:**

---



- Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial (innen und außen): Karton, Kunststoff, untere Verpackungsplatte, etc.
- Transportsicherungen entfernen: Das Gerät und Teile im Inneren sind für den Transport entsprechend gesichert. Entfernen Sie alle Klebestreifen rechts und links an der Tür und im Inneren des Gerätes.
- Ziehen Sie auch Folien an der Geräteinnenseite ab, sollten welche vorhanden sein.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Sollte das Gerät Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporteile sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung, Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.



## Gerät aufstellen:

- Beachten Sie die unter „Sicherheitshinweise“ beschriebenen Punkte.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum auf.
- Das Gerät ist kein Einbau-Gerät, es muss frei stehen.
- Das Gerät entspricht der Klimaklasse SN/N/ST/T und kann daher bei einer Raumtemperatur von +10°C - + 43°C aufgestellt/betrieben werden (siehe auch Rückenschild am Gerät):
- Sollte die Raumtemperatur höher sein als angegeben, wird der Kühl-/Gefrierraum zu warm. Ist die Temperatur niedriger, wird der Kühlraum zu kalt. Wenn die Raumtemperatur unter die eingestellte Temperatur im Kühlschrank sinkt, sinkt auch die Temperatur im Kühlraum auf die Raumtemperatur.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, belüftbaren Raum auf.
- Achten Sie besonders auf eine ausreichende Luftzirkulation. Dadurch wird ein Abtransport der erzeugten, warmen Abluft gewährleistet, was wiederum einen geringeren Stromverbrauch nach sich zieht.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzanschluss frei zugänglich ist.
- Stellen Sie das Gerät mit der Rückseite zu einer Wand gerichtet auf.
- Minimumabstand allseitig zur Wand oder anderen Gegenständen: 50 mm
- Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Gerätetür vollständig geöffnet werden kann.

|   | mm   |
|---|------|
| A | 540  |
| B | 600  |
| C | 1705 |
| D | >50  |
| E | >50  |
| F | >50  |
| G | 840  |
| H | 1150 |
| I | 115° |




- Wenn Sie das Gerät aufgestellt haben warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden kann (Öl im Kompressor muss sich gleichmäßig verteilen). Bei Nichtbeachtung könnte der Kompressor des Gerätes beschädigt werden. In diesem Fall besteht keinerlei Anspruch auf Garantie/Gewährleistung.
- Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme das Innere und die Zubehörteile im Inneren des Gerätes, vor allem jene Teile, die mit Lebensmittel in Berührung kommen können, wie unter Kapitel „Wartung und Pflege“ beschrieben wird.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Kühlgerätes kann es möglicherweise zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dieser Geruch verschwindet, sobald das Gerät gekühlt ist.


## Gerät eben ausrichten:

Sollte das Gerät nicht eben/ waagrecht stehen, richten Sie die verstellbaren Füße entsprechend aus.

- Drehen Sie den Fuß nach links, um den Kühlschrank anzuheben.
- Drehen Sie den Fuß nach rechts, um den Kühlschrank zu senken.



## Ausstattung und Beschreibung



### Netzanschluss:

---

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einem entsprechenden Schutzkontakt-Stecker ausgestattet.
- Sollte die verwendete Steckdose nicht frei zugänglich sein, ist für die Erfüllung der diesbezüglichen Sicherheitsvorschriften darauf zu achten, dass installationsseitig entsprechende Trennvorrichtungen vorhanden sind.
- Zum Netzanschluss ist eine eigene Steckdose notwendig – verwenden Sie keine Stromverteiler, an die auch andere Elektrogeräte angeschlossen sind.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Wenn Sie das Gerät ausstecken oder nach einem Stromausfall, sollten Sie ca. 5 Minuten warten, bis es wieder eingeschaltet wird.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in die Nähe des Kompressors auf der Rückseite des Gerätes kommt. Dieser erwärmt sich im Betrieb, was wiederum zu Schäden an der Isolierung des Kabels führen kann.

### Verwendungszweck:

---

- Das Gerät ist ein Kompressor-Kühlgerät und ist zum Einfrieren und für langfristiges Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln geeignet.
- Es ist nicht für die Verwendung in Labors oder zum Lagern von Medikamenten ausgelegt.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, wird keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen.



### Achtung:

---

- Behälter mit leicht entflammbaren Gasen oder Flüssigkeiten können auf Grund der kalten Umgebungstemperatur undicht werden. Explosionsgefahr!  
Aus diesem Grund dürfen keine derartigen Stoffe wie z. B. Spraydosen oder Nachfüllpatronen für Feuerzeuge, usw. im Kühlgerät gelagert werden.
- Es dürfen keinesfalls andere, elektrische Geräte im Inneren des Kühlgerätes verwendet werden (z. B. Eis(würfel)bereiter), außer es ist in der Anleitung ausdrücklich erwähnt.
- Trotz kühler Lagerung verderben Lebensmittel. Achten Sie daher darauf, dass bereits zu lange gelagerte Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden, es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

## Temperatur regeln / Thermostat:

---

- Sobald das Gefriergerät an die Netzsteckdose angesteckt wurde, ist das Gerät betriebsbereit und die Temperatur kann eingestellt werden:



- Die eingestellte Temperatur wird durch die LED-Beleuchtung angezeigt.
- Drücken Sie „SET“ um die eingestellte Temperatur zu ändern:  
-14°C ⇒ -16°C ⇒ -18°C ⇒ -20°C ⇒ -22°C  
Drücken Sie „SET“ länger als 3 Sekunden, um die **Superfrost-Funktion** zu aktivieren.  
In dieser Funktion wird die Temperatur kurzzeitig auf die niedrigste Stufe gesenkt, um frische Lebensmittel schnellstmöglich einzufrieren. Dadurch wird die Qualität der Lebensmittel bewahrt, Nährstoffe geschont und die Bildung großer Eiskristalle minimiert.  
Die Auswahl dieser Funktion wird empfohlen, wenn Sie z.B. eine größere Menge Lebensmittel einfrieren oder beim ersten Abkühlen.  
Wollen Sie die Superfrost-Funktion wieder ausschalten, drücken Sie „SET“ wieder länger als 3 Sekunden.  
Schalten Sie die Superfrost-Funktion nicht manuell ab, so endet sie automatisch nach 50 Std.
- Im Normalbetrieb wird eine Kühltemperatur von -18°C empfohlen.
- Das eingebaute **Thermostat** regelt die Innentemperatur: Wird die Innentemperatur zu warm, schaltet sich der Kompressor zum Kühlen ein, wurde die eingestellte Kühltemperatur erreicht, schaltet sich der Kompressor wieder aus.

### Beachten Sie:

Bei der erstmaligen Verwendung des Gefriergerätes kann es möglicherweise zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dieser Geruch verschwindet, wenn das Gerät abgekühlt hat.

## Einfrieren und Lagern von Lebensmitteln im Gefrierfach:

---

Mit dem **\* \*\*** -Gefriergerät können Sie bei einer Gefriertemperatur von -14°C bis -22°C

- gefrorene Lebensmittel einige Monate lagern,
  - frische Lebensmittel einfrieren,
  - Eiswürfel produzieren.
- Bei optimaler Einstellung beträgt die empfohlene Lagerzeit im Gefriergerät ca. 1 Monat.
  - Das Gefriervermögen beträgt ca. 13 kg / 24 h.  
Lagern Sie nicht mehr als diese Menge an einem Tag ein.
  - Die Lagerzeit bei Stromausfall beträgt max. 10 h.

- Die Temperatur im Inneren des Gefrierfachs hängt abgesehen von der Einstellung mit dem Temperaturregler auch von der Umgebungstemperatur, der Menge der Lebensmittel im Gefrierfach und von der Häufigkeit und Dauer der Türöffnungen ab.
- Das Offenhalten der Gerätetür für längere Zeiträume bewirkt, dass die Temperatur im Innenraum markant ansteigt.
- Um Energie zu sparen und um eine gute Gefrierqualität zu erlangen wird empfohlen, die Tür nicht zu oft zu öffnen und vor allem nicht zu lange offen zu halten. Dadurch wird auch zu rasche Frostbildung vermieden.
- Um optimale Gefrierqualität zu erzielen sollte zwischen den einzelnen Lebensmitteln etwas Abstand gehalten werden, um die Zirkulation der kalten Luft nicht zu beeinträchtigen.
- Überladen Sie die Gefrierladen nicht. Um eine ausreichende Luftzirkulation zwischen den Lebensmitteln zu gewährleisten, sollten die Laden zu maximal 70 % gefüllt werden.
- Empfohlene Lagerposition:  
Der Gefrierschrank ist für das langfristige Lagern von Lebensmitteln ausgelegt.  
Legen Sie unterschiedliche Lebensmittel in unterschiedliche Laden ein:  
Untere Gefrierlade: Zum Einfrieren von rohem Fleisch, Geflügel, Fisch;  
Mittlere Gefrierlade: Zum Lagern bereits gefrorener Lebensmittel  
(Gemüse, Pommes, Fertig-Tiefkühlprodukte, ...)  
Untere Gefrierlade: Zum Lagern von Eiscreme, gefrorene Früchte, gefrorene Backwaren, etc.



**Achtung:**

- Lagern Sie keine prickelnden Getränke (Mineralwasser, Bier, Sekt, Limonade, etc.) im Gefrierfach. Diese könnten explodieren.  
Lagern Sie keine Flaschen oder Dosen im Gefrierfach. Diese könnten zerspringen oder explodieren.
- Wenn tiefgekühlte Lebensmittel teilweise oder ganz aufgetaut sind, sollten sie so rasch wie möglich verzehrt und nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie wurden zu einem Gericht weiterverarbeitet.
- Bei eventuellen Störungen (z. B. Stromausfall) halten Sie die Tür des Gerätes geschlossen, um Kälteverlust zu vermeiden. Die Lebensmittel können bis zu 10 Stunden bei Störung gelagert werden.
- Essen Sie keine tiefgekühlten Lebensmittel. Erlauben Sie Kindern nicht, Eis direkt aus dem Gefriergerät zu essen. Es besteht die Gefahr, sich durch die Kälte zu verletzen (Gefrierbrand).
- Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen oder feuchten Händen, Gefahr von Gefrierbrand!
- Frieren Sie keine warmen Lebensmittel ein, lassen Sie sie immer auf Zimmertemperatur abkühlen oder lagern Sie sie zuvor im Kühlschrank.

**Gefrorene Lebensmittel lagern:**

---

- Tiefgefrorene Waren sollten genau nach Angaben des Herstellers gelagert werden.
- Sollten keine Angaben vorhanden sein, lagern Sie die Lebensmittel maximal 3 Monate.
- Achten Sie darauf, dass die Waren nach dem Einkauf nicht auftauen, bevor Sie sie wieder in das Gefrierfach geben. Zum Transport von Tiefkühlprodukten werden entsprechende Isoliertaschen empfohlen.

- Kontrollieren Sie die Verpackung der gekauften Tiefkühlprodukte: Sollte diese Beschädigungen oder Verformungen aufweisen besteht die Gefahr, dass das Produkt bereits zuvor falsch gelagert wurde und die Qualität nicht mehr einwandfrei ist.

### **Frische Lebensmittel einfrieren:**

---

- Frische Lebensmittel sollten so rasch wie möglich komplett durchgefroren werden, um wertvolle Inhaltsstoffe zu erhalten. Dadurch werden auch Frostbildung und Zerstörung der Lebensmittelstruktur verhindert.
- Legen Sie frische Lebensmittel in die unterste Gefrierlade ein.
- Portionieren Sie die frischen Lebensmittel bevor Sie sie einfrieren, dadurch wird die Gefrierzeit verkürzt.
- Verpacken Sie die frischen Lebensmittel vor dem Einfrieren in Gefrierbeutel, Gefrierboxen, Folien oder Alufolien, o.Ä. Achten Sie darauf, dass so wenig Luft wie möglich in der Verpackung eingeschlossen wird und dass die Verpackung luftdicht ist. Durch undichte Verpackung trocknen die Lebensmittel aus.
- Insbesondere bei Fleisch und Fisch ist darauf zu achten, dass diese in passende Behälter verpackt werden, sodass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Es wird empfohlen, die Verpackung mit einem Informationsetikett zu versehen: Inhalt, Einfrierdatum, Verbrauchsdatum, etc.
- Legen Sie frische Lebensmittel breitflächig in das Gefrierfach und vermeiden Sie den Kontakt mit bereits durchgefrorenen Lebensmitteln.
- Halten Sie zwischen dem Gefriergut Abstand, um eine gute Luftzirkulation und dadurch gleichmäßigeres Durchfrieren zu ermöglichen.
- Fettarme Lebensmittel frieren schneller als fettreiche. Salz reduziert die mögliche Lagerzeit im Gefriergerät.
- Das maximale Gefriervermögen beträgt 13 kg/24 Std.
- Das Durchfrieren der Lebensmittel dauert 24 Stunden, in dieser Zeit sollten keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren eingelagert werden.
- Zum raschen Einfrieren kann kurzfristig die Superfrost-Funktion gestellt werden.

### **Eiswürfel produzieren:**

---

Füllen Sie die Eiswürfelschale zu  $\frac{3}{4}$  mit kaltem Trinkwasser und stellen Sie sie in das Gefriergerät.

### **Geräusche während des Betriebs:**

---

Durch das Einschalten des Kompressors in der Kühlphase entstehen Geräusche. Sobald die eingestellte Betriebstemperatur im Kühlraum erreicht wurde, schaltet sich der Kompressor wieder aus und die Geräusche verringern sich. Folgende Geräusche können auftreten:

„**Brummen**“: Dieses Geräusch entsteht, wenn der Kompressor in Betrieb ist und ist etwas stärker, wenn er sich ein- oder ausschaltet.

- „**Blubbern**“: Dieses Geräusch entsteht durch die Zirkulation des Kühlmittels im Gerät.
- „**Klicken**“: Dieses Geräusch entsteht beim Ein- und Ausschalten des Kompressors.
- „**Knacken**“: Beim automatischen Abtauen und beim Abkühlen bzw. Erwärmen können derartige Geräusche auftreten.

Bei zu lauten Geräuschen könnten folgende Punkte die Ursache sein:

- Das Gerät steht uneben: Richten Sie durch Verstellen der Füße das Gerät eben aus.
- Zu wenig Abstand: Rücken Sie das Gerät von nebenstehenden Geräten oder Möbelstücken weg.
- Einlegeböden, Gefäße oder Flaschen im Kühlraum wackeln oder berühren sich: Legen Sie sie neu mit ausreichendem Abstand ein.

## Tipps zum Energiesparen






- Stellen Sie das Gerät nicht neben Öfen, Herden, Radiatoren oder anderen Heizquellen auf. Je höher die Umgebungstemperatur ist, desto öfter muss sich der Kompressor zum Kühlen einschalten.
- Achten Sie auf ausreichend Belüftung rund um das Gerät. Die Umgebungstemperatur sollte kühl sein.
- Warme Speisen unbedingt abkühlen lassen, bevor Sie sie in das Gefriergerät geben.
- Lebensmittel und Gefäße abtrocknen, bevor Sie sie einfrieren, um Reifbildung zu vermeiden.
- Legen Sie die Gefrierladen nicht mit Alufolie, Papier o. Ä. aus. Dadurch wird die Luftzirkulation beeinträchtigt und die Effektivität verringert.
- Öffnen Sie die Gerätetür nicht zu häufig und halten Sie sie nicht länger als notwendig offen.
- Gefriertemperatur nur so kalt wie notwendig einstellen. Die ideale Temperatur im Inneren des Gerätes liegt bei -18°C. Diese Temperatur sollte im oberen Bereich, so weit vorne wie möglich gemessen werden.
- Öffnen Sie die Gerätetür im Falle eines Stromausfalls nicht.
- Es wird empfohlen, das Innenzubehör (Gefrierladen) nicht aus dem Gerät zu entfernen.
- Halten Sie auch immer den Kompressor auf der Rückseite sauber.
- Achten Sie darauf, dass die Türdichtung immer sauber ist und dass die Tür immer gut geschlossen wird.






## Türanschlag wechseln



Sie haben die Möglichkeit, die Öffnungsrichtung der Gerätetür zu wechseln. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Das Gerät darf nicht mit dem Stromnetz verbunden sein – ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie den kompletten Inhalt aus dem Gerät.
- Wir empfehlen, diese Arbeiten von einer Fachkraft durchführen zu lassen (empfehlenswert sind 2 Personen).
- Wählen Sie für die Arbeiten einen ausreichend großen Platz, damit diese ungehindert durchgeführt werden können.

- Für diese Arbeiten ist es notwendig, das Gerät zu kippen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät an einen stabilen Gegenstand zu lehnen. Das Gerät sollte nicht komplett umgelegt werden, um das Kühlsystem auf der Rückseite nicht zu beschädigen.
- Legen Sie alle Teile sorgfältig zur Seite, diese werden beim Anbringen an die andere Geräteseite wieder benötigt.

|  |  |
|--|--|
| <p>1)<br/>Kleben Sie die Tür mit einem Klebeband am Gehäuse fest, um ein versehentliches Kippen der Gerätetür nach Entfernen des oberen Scharniers zu vermeiden:</p>             |    |
| <p>2)<br/>Heben Sie die obere Abdeckung des Scharniers mit einem Schraubenzieher ab.</p>   |   |
| <p>3)<br/>Drehen Sie die Schrauben des oberen Scharniers heraus und nehmen Sie das Scharnier ab.</p>   |  |
| <p>4)<br/>Heben Sie die Tür nach oben ab und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage zur Seite.</p>  |  |
| <p>5)<br/>Entfernen Sie die Scharnierlochabdeckung oben am Gerät.</p>  |  |
| <p>6)<br/>Ziehen Sie den Verschluss des Scharnierlochs auf der Oberseite der Tür heraus und setzen Sie ihn auf der gegenüberliegenden Seite wieder in das Scharnierloch ein.</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>7)<br/>Schrauben Sie die verstellbaren Füße ab.</p>  |    |
| <p>8)<br/>Schrauben Sie die untere Scharnierplatte mit der Spindel ab.<br/>Drehen Sie die Spindel von der Platte heraus.</p>  |    |
| <p>9)<br/>Drehen Sie die Scharnierplatte um und schrauben Sie die Spindel wieder an.</p>  |   |
| <p>10)<br/>Schrauben Sie die Scharnierplatte auf der gegenüberliegenden Seite wieder an.<br/>Anschließend drehen Sie auch die verstellbaren Füße wieder hinein.</p>   |  |
| <p>11)<br/>Setzen Sie die Tür wieder auf. Stellen Sie sicher, dass die Tür horizontal und vertikal ausgerichtet ist, damit die Dichtung allseitig gut schließt.<br/>Achten Sie dabei darauf, dass die Tür nicht kippt, da ansonsten das untere Scharnier und die Tür beschädigt werden könnten. Fixieren Sie sie ggf. wieder mit einem Klebeband.</p> |  |
| <p>12)<br/>Schrauben Sie das obere Scharnier nun auf der gegenüberliegenden Seite an.<br/>Kontrollieren Sie, ob die Tür richtig eingerichtet ist und ziehen Sie erst dann die Schrauben des richtig fest.</p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>13)<br/>Stecken Sie die Scharnier- und Scharnierlochabdeckung wieder auf.</p>  |  |
| <p>14)<br/>Zum Wenden der Türdichtung (um gleichmäßigen Verschleiß zu erzielen) nehmen Sie diese heraus, wenden Sie sie und bringen Sie sie sauber und gleichmäßig wieder an.</p> |  |

## Wartung und Pflege


### Abtauen:

Durch das NoFrost-System bleibt das Gerät eisfrei und zusätzliches Abtauen ist nicht notwendig.

### Reinigung:

Aus hygienischen Gründen und um unangenehme Gerüche zu vermeiden ist es notwendig, das Gefriergerät sauber zu halten und regelmäßig zu reinigen:

- **Ziehen Sie den Netzstecker.**
- Der Innenraum des Gerätes muss regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den kompletten Inhalt: Lebensmittel, Einlegeböden, Fächer, etc.
- Kontrollieren Sie die Türdichtung regelmäßig um sicher zu gehen, dass sich keine Krümel oder anderen Lebensmittelmrückstände darin befinden.
- Reinigen Sie die Türdichtung mit mildem Spülwasser.
- Zur Reinigung verwenden Sie lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Wischen Sie den Innenraum mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch oder Schwamm aus. Zur Reinigung kann auch eine Wasser-Backpulvermischung (1 TL auf ¼ l Wasser) verwendet werden.
- Zum Entfernen unangenehmer Gerüche geben Sie dem Reinigungswasser einige Tropfen Essig hinzu.
- Nach der Reinigung wischen Sie mit reinem Wasser nach und trocknen Sie die Oberflächen sorgfältig mit einem Küchentuch. Lassen Sie die Gerätetür noch einige Zeit offen, um Restfeuchtigkeit durch natürliche Trocknung zu entfernen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Die Gefrierfachladen können in Spülwasser gereinigt werden – **nicht in den Geschirrspüler geben!** Auch diese gut abtrocknen, bevor Sie sie zurück in das Innere des Gefriergerätes geben.

- Für schwer erreichbare Bereiche im Gefriergerät (z. B. schmale Spalten, Rillen oder Ecken) empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste, etc. und, falls notwendig, unter Zuhilfenahme von Hilfsutensilien wie z. B. dünne Stäbchen zu reinigen um sicherzustellen, dass sich keine Verunreinigungen ansammeln.
- Verwenden Sie im Innenraum keine Seifen, Reinigungsmittel, Sprüh-Reiniger, etc. Diese könnten Gerüche im Gefrierraum verursachen.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen, scheuernden Putzutensilien, wie z. B. Stahlwolle, Draht- oder andere harte Bürsten, Schleifpapier, etc.
- Verwenden Sie keine Zahnpaste, keine organischen Lösungsmittel, keine scharfen, aggressiven, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel (z. B. Aceton), keine säurehaltigen oder alkalischen Reiniger und vermeiden Sie sehr heißes/kochendes Wasser. Dadurch kann die Oberfläche und der Innenraum des Gerätes beschädigt werden.  
Kochendes Wasser, alkohol- und benzinhaltige Reiniger können die Plastik-Oberfläche deformieren.
- Nach der Reinigung wischen Sie mit reinem Wasser nach und trocknen Sie die Oberflächen sorgfältig mit einem Küchentuch. Lassen Sie die Gerätetür noch einige Zeit offen, um Restfeuchtigkeit durch natürliche Trocknung zu entfernen, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser, um die elektrischen Isolierungen nicht zu beeinträchtigen.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!**  
 Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Dampfreiniger.
- Stecken Sie nach der Reinigung den Netzstecker wieder in die Steckdose – achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind!
- Reinigen Sie den Kompressor auf der Rückseite des Gerätes (Metallgitter) einmal jährlich. Verwenden Sie dazu einen weichen Besen oder einen Staubsauger.  
Achtung: Verbiegen Sie die Kühlleitungen nicht!
- Staub hinter dem Gefriergerät und am Boden rund um das Gefriergerät muss von Zeit zu Zeit entfernt werden, um den Gefriereffekt nicht zu beeinträchtigen und um Energie zu sparen.

## Gerät ausschalten / transportieren

### **Gerät ausschalten:**

---

Um Schimmelbildung zu vermeiden, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie das Gerät aus und befolgen Sie folgende Punkte:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich, wie zuvor beschrieben wurde.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes offen, um unangenehme Geruchsbildung zu vermeiden.

## Gerät transportieren:

Wollen Sie das Gerät an einen anderen Ort bringen, ist folgendes zu beachten:

- Da das Gerät sehr schwer ist, sind zum Transport eventuell 2 Personen notwendig.
- Fassen Sie das Gerät zum Transportieren immer am Gehäuse, niemals an anderen Teilen wie z.B. Leitungen, Kompressor, Tür oder Griff.
- Das Gerät sollte wenn möglich in vertikaler Stellung transportiert werden.
- Das Gerät sollte wenn möglich nicht mehr als 45° geneigt werden, nicht mehr kippen!
- Während des Transportes muss das Gerät gut gesichert werden, um Stöße zu vermeiden.
- Warten Sie nach dem Transport mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden und wieder in Betrieb genommen wird.

## Hilfreiche Hinweise

Sollte es zu eventuellen Störungen kommen, ziehen Sie den Netzstecker und überprüfen Sie vorerst folgende Punkte

| <b>Störung:</b>                              | <b>mögliche Ursache / Behebung:</b>   |
|--|---|
| Gerät arbeitet nicht richtig oder gar nicht: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie folgende Punkte:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Stromversorgung (Spannung, Schutzschalter, Steckdose)</li><li>▪ Temperatureinstellung</li><li>▪ Umgebungstemperatur</li><li>▪ Belüftung</li></ul></li></ul>  |
| Geräteteile werden zu warm:                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und die Umgebungstemperatur;</li><li>- War die Gerätetür zu lange geöffnet?</li></ul>  |
| Gerät gefriert zu stark:                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung, ist diese zu kalt eingestellt? Wählen Sie eine weniger Kalte Eistellung.</li></ul>  |
| Lebensmittel werden nicht richtig gefroren:  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfen Sie die Temperatureinstellung und die Umgebungstemperatur;</li><li>- War die Gerätetür zu lange geöffnet?</li><li>- Zu viele Lebensmittel wurden auf einmal eingefroren.</li><li>- Stellen Sie ggf. eine niedrigere Temperatur ein.</li><li>- Steht das Gerät in der Nähe einer Hitzequelle?</li></ul> |
| Frostbildung an der Türdichtung:             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Türdichtung ist möglicherweise nicht ganz luftdicht. Wärmen Sie die Türdichtung mit einem Haarfön (Kaltstufe) vorsichtig an und drücken Sie sie mit der Hand in Form.</li><li>- Die Türdichtung ist verschmutzt – reinigen Sie diese sorgfältig.</li></ul>  |

| <b>Störung:</b>                           | <b>mögliche Ursache / Behebung:</b>   |
|---|---|
| Laute Geräusche während des Betriebs      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie, ob das Gerät eben steht und richten Sie die verstellbaren Füße ggf. aus.</li> <li>- Berührt das Gerät die Wand oder andere Gegenstände? Halten Sie in diesem Fall mehr Abstand.</li> <li>- Siehe Absatz „Geräusche während des Betriebs“.</li> </ul> |
| Kompressor schaltet sich zu lange ein.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn die Umgebungstemperatur relativ hoch ist, schaltet sich der Kompressor länger als üblich ein (z. B. im Sommer). Das ist normal.</li> <li>- Zu viele oder warme Lebensmittel wurden eingefroren;</li> <li>- Tür wurden zu häufig geöffnet.</li> </ul>            |
| Tür kann nicht richtig geschlossen werden | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittel oder Verpackungsteile blockieren den Türverschluss.</li> <li>- Das Gerät steht nicht eben.</li> </ul>   |

Sollten das Gerät trotz Überprüfung der angeführten Punkte nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich an die unter „Garantie“ angeführte Adresse oder an eine entsprechende Fachwerkstatt.

## Produktdaten


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Modell:                        | H-GS 2504 NF                      |
| Nettoinhalt:                   | 204 l                             |
| Gefrierfächer:                 | <b>* **</b> 4 Laden + 2 Fächer    |
| Temperaturbereich Gefrierfach: | -14 °C - -22°C                    |
| Schnellgefrierfunktion:        | Ja                                |
| Klimaklasse:                   | SN, N, ST, T                      |
| Umgebungstemperatur:           | +10°C – +43°C                     |
| Energieeffizienzklasse:        | E                                 |
| Energieverbrauch: bei 32°C     | 0,722 kWh/24 h<br>222 kWh/Jahr    |
| Gefriervermögen:               | 13 kg/24 h                        |
| Lagerzeit bei Störung:         | 10 h                              |
| Stromversorgung:               | 220-240V ~ 50 Hz                  |
| Stromaufnahme:                 | 1,3 A                             |
| Geräuschemission:              | <39 dB (C)                        |
| Kühlflüssigkeit:               | R600a (FCKW-frei) Isobutan / 37 g |
| Schäumungsmittel:              | Cyclopentan                       |
| Abmessungen (B x H x T):       | 54 x 170,5 x 60 cm                |
| Gewicht netto:                 | ca. 49 kg                         |



\* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

## Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der  Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Machen Sie das Gerät unbrauchbar, bevor Sie das Gerät entsorgen:

- Entfernen Sie den Stecker vom Netzkabel.
- Das Schließsystem sollte so entfernt werden, dass sich das Gerät nicht mehr verschließen lässt. Dies schützt davor, dass sich Kinder beim Spielen im entsorgten Gehäuse selbst einschließen (Erstickengefahr) oder in gefährliche Situationen kommen. Kinder erkennen diese Gefahren nicht.

### **WARNUNG:**



Achten Sie während des Betriebs, bei eventuellem Service und bei der Entsorgung darauf, dass dieses Gerät leicht entflammbare Materialien enthält. Halten Sie das Gerät daher immer fern von offenem Feuer. Das nebenstehende Zeichen, das auf der Rückseite des Gerätes angebracht ist, weist Sie darauf hin.

## Gewährleistung / Garantie

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir auf dieses Gerät 24 Monate Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

**Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.**

**Karolingerstraße 1**

**A-5020 Salzburg**

**Hotline: +43 (0) 662 / 251 300 31**

**[technik@silva-schneider.at](mailto:technik@silva-schneider.at)**

**Mo – Do: 8 – 12, 13 – 17 Uhr**

**Fr: 8 – 12:30 Uhr**

### **Gewährleistung:**


---


Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

### **Garantie:**

---

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

- The appliance can be used by **children** aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and understand the resulting hazards.
- Children must not play with the device.
- **Cleaning** and **user maintenance** shall not be carried out by **children** unless they are 8 years or older and are supervised.
- Children between 3 and 8 years of age are allowed to load and unload refrigerators.
- Children must not play with the device or climb or step on the device.
- Keep packaging material away from children – risk of suffocation!
- This appliance must not be used with extension cords or multiple sockets. If it is unavoidable to use extension cords or multiple sockets, always ensure that the cords used have the necessary safety test symbols and comply with general safety regulations.
-  **RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
  - Never immerse the device or the power cord in water or other liquids.
  - Never touch the device, the power cord or the power plug with wet or damp hands.
- Never pull on the power cord, even when you want to remove the plug from the socket, always grasp the plug.
- Do not touch the tips of the plug when unplugging the device.
- Make sure that the power cord is routed so
  - that it does not come into contact with hot objects or with the cooling pipes on the back of the device.
  - that it is not trapped or damaged.
  - that there is no risk of tripping.
- Check the power cord from time to time for damage. If it is damaged, the device must not be operated. To avoid hazards, contact qualified personnel to replace the cord.
- Always unplug the power cord
  - in the event of disruptions during operation,
  - before every cleaning,
  - when working on the device (changing the door hinge),
  - if you do not use the device for a long period of time.
- This device is designed for indoor use only. Do not use it outdoors.
- Do not use the device in the bathroom or other rooms with high humidity.

-  **WARNING:** Ventilation openings on the housing must not be blocked by installing the device in furniture. Make sure that sufficient air circulation is possible.

Do not cover the ventilation openings of the device with blankets, curtains, newspapers, etc. Therefore, never operate the device on a soft surface (e.g. bed, couch) and do not place blankets or carpets underneath. If ventilation openings are blocked, the device must work harder to cool down, which increases power consumption.
- Do not place the device near hot surfaces such as stovetops or other heat sources such as ovens or radiators, and protect it from direct sunlight.
- Never place the device on soft, easily flammable surfaces such as carpets.
- If it is unavoidable to place the appliance next to a heat source, use a suitable insulating plate or keep a sufficient distance (at least 5 cm from electric stoves, 30 cm from oil or coal stoves).
- Always place the device on flat surfaces.
- Never place the device next to or near flammable or volatile materials (gas, petrol, alcohol, paint, etc.).
- To avoid the risk of fire, do not place other electrical appliances on top of the refrigerator.
- Do not place containers filled with water or other liquids on the refrigerator.
- Do not place heavy objects on the device.
- Do not place any burning candles on the device.
- The device must not be operated with an external timer.
- If the refrigerator is not to be used for a longer period of time, it is recommended to leave the appliance door open.
- The device is intended for use
  - in the household
  - in workplaces such as offices/staff kitchens, workshops, warehouses
  - of guests in hotels, motels, guest houses and other typical residential environments
- Device is not intended for commercial use.
- Only use the device for the functions described in this manual. Any other use may result in damage to the device.
- Handle the product with care. It may be damaged by impacts, blows or falls from even a small height.
- Do not climb onto the appliance and do not use the compartments and shelves as support or a step surface.
- Do not handle open flames inside the device!

- Modifying or altering the product is not permitted for safety reasons.
- Do not open the housing of the device; there are no controls inside.
- Never carry out repairs yourself! Damage to the device or the power cord must be repaired or replaced by qualified personnel.
- This manual is intended to familiarize you with the functions of this device. Please keep this manual in a safe place for future reference.

**DANGER:**

Any damage caused by improper use resulting from failure to follow these operating instructions or the safety instructions will void the warranty.




**WARNING FIRE HAZARD – HIGHLY FLAMMABLE MATERIAL!**

The refrigerant used, Isobutane (R600a), is CFC-free and therefore not harmful to the environment. However, it is highly flammable. For this reason, care must be taken to protect the refrigeration system during transport and installation. If the refrigeration system is damaged anyway:

- The device must not be put into operation!
- Avoid any open flames and handling other sources of ignition.
- Ventilate the room in which the refrigerator is located well.
- Please note that when selling, passing on or handing over the appliance for recycling/disposal, the refrigerant R600a must be indicated.

### Notes on environmental protection



At the end of its working life, this product must not be disposed of with normal household waste. Instead, it must be handed over to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This is indicated by the symbol on the product, in the  instructions for use or on the packaging.

The materials are recyclable according to their labelling. By reusing, recycling or other forms of recycling old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Please ask your local authority for the responsible disposal facility.

Before disposing of the device, render the device unusable:

- Remove the plug and power cord (cut as close to the appliance body as possible).
- The locking system must be removed in such a way that the device can no longer be closed. This prevents children from locking themselves in the housing while playing (risk of suffocation) or getting into dangerous situations. Children do not recognize these dangers.

## Warranty / Guarantee

In addition to the statutory warranty, we provide a 24-month guarantee on this device, calculated from the date of issue of the invoice or delivery note. Within this guarantee period, upon presentation of the invoice or delivery note, all manufacturing and/or material defects that occur will be rectified free of charge by repairing and/or replacing the defective parts, or (at our discretion) by exchanging it for an equivalent, flawless item. The prerequisite for such a guarantee is that the device has been handled and cared for properly. Claims beyond our guarantee are excluded. The guarantee only includes the repair of the device in justified cases. Further claims and liability for any consequential damage are fundamentally excluded. No guarantee can be given for parts that are subject to natural wear and tear or for damage that is due to impact, incorrect operation, exposure to moisture or other external influences or intervention by unauthorized third parties. In the event of a guarantee claim, the device must be reported to your specialist dealer with the invoice or delivery note.

**Silva-Schneider Handelsges.mBH**  
**Karolingerstraße 1**  
**A-5020 Salzburg**  
**Hotline: +43 (0) 662 / 251 300 31**  
**[technik@silva-schneider.at](mailto:technik@silva-schneider.at)**  
**[office@silva-schneider.at](mailto:office@silva-schneider.at)**  
**Mon – Thu: 8am – 12am, 1pm – 5pm**  
**Fri: 8am – 12am**

### **Warranty:**

---

The warranty is expressly stipulated in the law and only applies to defects that existed at the time the goods were handed over. The claim is always directed against the contractual partner (dealer), who must carry out or arrange for the defect to be remedied free of charge (for the consumer).

### **Guarantee:**

---

The guarantee is a voluntary, contractual promise from the manufacturer (general importer) for which there are no minimum requirements in terms of content or form. Many guarantees only cover part of the costs incurred in remedying defects, but they usually apply to all defects that occur within a certain period of time.