




## Electric Hot Plate

1500W power and 185 mm cast iron burner

16350028



**Specifications**  
**Input voltage:** 220-240V~ 50/60Hz  
**Power:** 1500W

Model identifiers: 16350028

Type of hob-Electric plate			
Item	Symbol	Value	Unit
Amount of burners	1		
Heating material	Solid plate electric hob		
Diameter of useful area per cooking zone	Ø	18,5	cm
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg	EC	245	Wh/kg
Energy consumption per hot calculated per kg	EC	240	Wh/kg
Contact details	Wijkachstraat 37, 6460 NG Kerkrade, The Netherlands		

### English - Description

- Temperature dial
- Temperature indicator
- Coating zone

### Suitable cookware

**Warning!**

- Do not use cookware other than mentioned in the manual.

The device is suitable for flat bottom cookware with a solid, even bottom and a bottom diameter identical to the diameter of the cooking zone. Do not use cookware with concave, concave or uneven bottoms.

### Initial use

- For each time on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.
- Insert the mains plug in the wall socket.
- Make sure that there is no cookware on the cooking zone.
- Turn the temperature dial clockwise to position "3". The temperature indicator comes on.
- Allow the device to heat up for 5 minutes to activate the protective coating.
- While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- To switch off the device, turn the temperature dial fully counterclockwise to position "0".
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the device to cool down completely.

- Insert:** the mains plug into the wall socket.
- Place the cookware in the centre of the cooking zone.
- To switch on the device, turn the temperature dial clockwise to the required position.
- While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.
- To switch off the device, turn the temperature dial fully counterclockwise to position "0".
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Allow the device to cool down completely.

### Safety

**!** **Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.**

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for accidental damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been instructed by the manufacturer on the correct, cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than those mentioned in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device near bathtubs, showers, bathtubs or other vessels containing water.
- Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not use the device again.
- Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.
- Beware of hot parts. Wait until the device has cooled down before touching the device. The device becomes hot during use.
- Do not immerse the device in water. The device has a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a workshop and cannot be caught accidentally or tripped over.
- Do not immerse the device in water. The device has a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

### Cleaning and maintenance

**Warning!**

- Before cleaning or maintenance, switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not attempt to repair the device. If necessary, contact an authorised repair agent.
- Use only cleaning agents that are recommended by the manufacturer.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. If necessary, use a little neutral detergent. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

### Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit [support.melissa-online.com](mailto:support.melissa-online.com)

### Nederlands - Beschrijving

- Temperatuurnop
- Temperatuurindicator
- Kookzone

### Geslacht kookgerei

### Waarschuwing!

- Gebruik geen ander kookgerei dan genoemd in de handleiding.
- Het apparaat is geschikt voor pannen met een vlakke bodem en een bodemdiameter die identiek is aan de diameter van de kookzone. Gebruik geen kookgerei met concave, concave of ongelijke bodems.

### Erste gebruik

### Waarschuwing!

- Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, kan gedurende korte tijd een lichte rookontwikkeling ontstaan en een karakteristieke geur vrijkomen. Dit is normaal.
- Stek de netstekker in het stopcontact.
- Zorg dat u zich geen koeken op de kookzone bevindt.
- Draai de temperatuurnop rechtson naar stand "3". De temperatuurindicator gaat branden.
- Laat het apparaat gedurende 5 minuten opwarmen om de beschermende coating te conditioneren.
- Tijdens het opwarmen is de bodem van aluminium of de fiche sector erf endomagneet of defectuus. In de cordon d'almimentation ou la fiche secteur est endomagneet ou defectuus. In se cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endomagneet ou defectuus. In die est remplacé par le fabricant ou par un réparateur agréé.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Connectez l'appareil à une prise murale mène à 5 mm de tension. Si nécessaire, utilisez une rallonge mise à la terre d'un diamètre adapté.
- Ne laissez l'appareil fonctionner complètement le cordon d'alimentation et la rallonge.
- Par mesure de protection additionnelle, nous vous conseillons d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) dans le circuit électrique d'alimentation en électrique de la salle de bain.
- Rappeler est un produit conforme aux normes CE. Ce RCD doit fonctionner d'un courant nominal de service résiduel (résiduel) pas 30mA. Contactez votre installateur si vous souhaitez être conseillé.
- L'appareil est pas conçu pour être utilisé par une miniere externe ou un système de télécommande séparé.
- Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne prend pas sur le bord d'un plan de travail et ne peut pas être happé ou faire rebrecher qu'une accidenellement.
- Ne laissez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la fiche secteur est branchée.

### Gebruik

- Plaats de netstekker in het stopcontact.
- Plaats het kookgerei in het midden van de kookzone.
- Draai om het apparaat in te schakelen de temperatuurnop rechtson naar de gewenste stand.
- Tijdens het apparaat ingeschakeld is, zal de temperatuurindicator aan- en uitgaan wanneer de thermostaat in- en uitgeschakeld om de gewenste temperatuur te handhaven.
- Draai de temperatuurnop volledig linksom naar stand "0" om het apparaat uit te schakelen.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.

### Veiligheid

**!** **Indicatie dat aangeerd dat het oppervlak heet. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.**

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het apparaat, met het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebruik aan verking of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelicht hoe het product veilig dient te worden gebruikt en te begrijpen het de identieke risico's zijn. Kinderen mogen niet spelen met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die bedoelde in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onbedoeld beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect onderdeel onmiddellijk. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuizen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder het apparaat niet met uw handen als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van open vuur, hete delen. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld alvorens het apparaat aan te raken. Het apparaat wordt heet tijdens gebruik.
- Bedek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. De ruimte rond het apparaat moet minstens 10 cm zijn.

### Elektrische veiligheid



Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.

- Kopieel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomstig de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat aan op een geïsoleerd stopcontact. Gebruik indien nodig een geïsoleerd verlengkabel met een geschikte diameter.
- Wikkelt het netstroom aan het verlengstopcontact. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet langer als het is ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
- Door extra bescherming adviezen van een aerkende techniek (RCD) te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar (RCD) te installeren in de elektrische groep die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.
- Het apparaat is niet bedoeld voor bediening met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Bevestig het apparaat niet door aan het netstroom te trekken. Zorg dat het netstroom niet in de waa kan raken. Zorg dat het netstroom niet over de rand van een werkblad hangt, dat het niet per ongeluk verstremgell kan raken en dat niemand erop kan stroomtellen.
- Dompel het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.

### Reiniging en onderhoud

### Waarschuwing!

- Schakel de reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, gebruik het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Verwijder indien nodig een beetje neutraal schoonmaakmiddel. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

### Support

Do you need cookware other than mentioned in the manual.

The device is suitable for flat bottom cookware with a solid, even bottom and a bottom diameter identical to the diameter of the cooking zone. Do not use cookware with concave, concave or uneven bottoms.

### Initial use

For each time on the device for the first time, the device may emit a little smoke and a characteristic smell for a short period. This is normal operation.

Insert the mains plug in the wall socket.

Make sure that there is no cookware on the cooking zone.

Turn the temperature dial clockwise to position "3". The temperature indicator comes on.

Allow the device to heat up for 5 minutes to activate the protective coating.

While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.

To switch off the device, turn the temperature dial fully counterclockwise to position "0".

Remove the mains plug from the wall socket.

Allow the device to cool down completely.

### Insert

the mains plug into the wall socket.

Place the cookware in the centre of the cooking zone.

To switch on the device, turn the temperature dial clockwise to the required position.

While the device is switched on, the temperature indicator will come on and go off as the thermostat switches on and off to maintain the required temperature.

To switch off the device, turn the temperature dial fully counterclockwise to position "0".

Remove the mains plug from the wall socket.

Allow the device to cool down completely.

### Safety

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

The manufacturer is not liable for accidental damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety instructions and improper use of the device.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been instructed by the manufacturer on the correct, cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision Only use the device for its intended purpose. Do not use the device for other purposes than those mentioned in the manual.

Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.

The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.

Do not use the device near bathtubs, showers, bathtubs or other vessels containing water.

Do not immerse the device in water or other liquids. If the device is immersed in water or other liquids, do not use the device again.

Keep the device away from heat sources. Do not place the device on hot surfaces or near open flames.

Beware of hot parts. Wait until the device has cooled down before touching the device. The device becomes hot during use.

Do not immerse the device in water. The device has a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.

The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled. Make sure that the mains cable does not hang over the edge of a workshop and cannot be caught accidentally or tripped over.

Do not immerse the device in water. The device has a rated residual operating current no higher than 30mA. Ask your installer for advice.

Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.

### Reinigung und Pflege

### Warnung!

- Schakel de reiniging en onderhoud het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Versuchen Sie es, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es gegen ein neues aus.
- Tauchen Sie das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie ausschließlich ein wenig neutrales Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Außen des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Belüftungöffnungen mit einer weichen Bürste.

### Help

If you need further help or have comments or suggestions please visit [support.melissa-online.com](mailto:support.melissa-online.com)

### Español - Descripción

- Mando de temperatura
- Indicador de temperatura
- Zona de cocción

### Utensilios de cocina adecuados

### Advertencia!

- No utilice utensilios de cocina distintos a los mencionados en el manual.
- El dispositivo es adecuado para utensilios de cocina de fondo plano; con un fondo sólido y regular y un diámetro de fondo idéntico al diámetro de la zona de cocción. No emplee utensilios de cocina que tengan el fondo convexo, cóncavo o irregular.

### Uso inicial

### Advertencia!

- El fabricante no es responsable por primera vez, éste puede desprender un poco de humo y un olor característico durante un breve período. Esto es algo normal.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
- Coloque el dispositivo en el centro de la zona de cocción.
- Guire el mando de temperatura en sentido horario a la posición "3". El indicador de temperatura se enciende.
- Deje que el dispositivo se caliente durante 5 minutos para preparar el revestimiento protector.
- Deje que el dispositivo se caliente durante 5 minutos para preparar el revestimiento protector.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.

### Uso

- Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
- Coloque el utensilio de cocina en el centro de la zona de cocción.
- Para encender el dispositivo, gire el mando de temperatura en sentido horario a la posición deseada.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con una tensión de 220V. Si es necesario, utilice un cable de extensión con licencia de fabricación.

### Seguridad

**!** **Indicación de superficie caliente. El contacto puede causar quemaduras. No tocar.**

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual con cuidado a futura referencia.
- El fabricante no es responsable de daños personales o de daños en la propiedad o en la persona causados por no observancia de las instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y se les haya dado un curso de formación.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no utilice el dispositivo para otros fines que los que se describen en el manual.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustituya inmediatamente.
- El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No sumerja el dispositivo en agua o otros líquidos. No utilice el dispositivo inmerso en agua o en otros líquidos.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no saque el dispositivo con las manos. Retire inmediatamente el enchufe de red de la toma de pared. Si el dispositivo se sumerge en agua u otros líquidos, no utilice el dispositivo hasta que se haya secado por completo.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor. No coloque el dispositivo sobre superficies calientes ni encima de llamas abiertas.
- Tratado con los piezas calientes. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado antes de tocarlo. El dispositivo se calienta durante el uso.
- No cubra o tapete el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y nivelada. La altura alrededor del dispositivo debe ser al menos 10 cm.

### Seguridad eléctrica

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, este debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado.
- Desenhe siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
- En caso de necesidad de protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico que alimenta al horno. Este debe tener una corriente de funcionamiento residual nominal superior a 30mA. Pídale asesoramiento a su instalador.
- El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolle. Asegúrese de que el cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red está conectado al suministro de red.

### Seguridad eléctrica

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso, este debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- Conecte el dispositivo a una toma de pared con tierra. Si es necesario, utilice un cable alargador con toma de tierra de un diámetro adecuado.
- Desenhe siempre totalmente el cable de red y el cable alargador.
- En caso de necesidad de protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico que alimenta al horno. Este debe tener una corriente de funcionamiento residual nominal superior a 30mA. Pídale asesoramiento a su instalador.
- El dispositivo no se ha diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrolle. Asegúrese de que el cable de red no cuelgue del borde de una encimera y no pueda engancharse accidentalmente o tropezarse con él.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red está conectado al suministro de red.

### Limpeza y mantenimiento

### Advertencia!

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere un tiempo.
- No utilice dispositivos de limpieza ni productos abrasivos.
- Reses, ni no sumerja el dispositivo en agua o otros líquidos.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave húmedo. En caso necesario, utilice un poco de detergente neutro.
- Limpe las ranuras de ventilación con un cepillo suave.

### Apojo

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite [support.melissa-online.com](mailto:support.melissa-online.com)

### Français - Description

- Mollette de température
- Timon de température
- Zona de cuisson

### Utensiles de cuisson appropriés

### Advertissement!

- N'utilisez pas d'ustensiles de cuisson que ceux mentionnés dans le manuel.
- Le dispositif est adapté pour des ustensiles de cuisson à fond plat et uniforme et d'un diamètre identique à celui de la zone de cuisson. N'utilisez pas de casseroles et poêles avec un fond convexe, concave ou irrégulier.

### Utilisation initiale

### Advertissement!

- Pour la première mise en marche, l'appareil peut émettre une légère fumée et une odeur caractéristique pendant une période brève. Ceci est normal.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Assurez-vous de l'absence de casseroles et poêles sur la zone de cuisson.
- Tournez le mollette de température dans le sens horaire sur la position "3". Le témoin de température s'allume.
- Laissez l'appareil chauffer 5 minutes afin de conditionner le revêtement de protection.
- Si l'appareil est sous tension, le témoin de température s'allume et s'éteint à mesure que le thermostat s'enclenche et s'arrête afin d'entretenir la température requise.
- Pour éteindre l'appareil, tournez le mollette de température à fond dans le sens antihoraire sur la position "0".
- Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Laissez l'appareil refroidir complètement.

### Usage

